

莱宝真空泵油 捷诚 中山真空泵油

产品名称	莱宝真空泵油 捷诚 中山真空泵油
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

产品详情

真空泵油的储存方法

- 1、罐装及桶装润滑油的理想储存空间是室内，小桶包装及已经开启的任何包装的润滑油必须储存于室内，以免受气候变化的影响。
- 2、当润滑油因储存不好，油中进入灰尘和水后，可能会出现浑浊和沉淀，此时应立即停止使用。
- 3、太低或太高的温度都可能影响润滑油的质量，因此不宜将润滑油长期储存在过热或过冷的地方。

真空泵油、真空泵专用油、普旭真空泵油、莱宝真空泵油、里其乐真空泵油

欢迎需要真空泵及真空泵维修的商家朋友，直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢!

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备11年，全球一线真空泵品牌服务商。

旋片式真空泵的故障与维护方法

维护方法

更换真空泵油及油过滤器：

旋片式真空泵建议泵次工作满150小时后换油。以后每工作500小时换油。换油同时，应更换油过滤器；如果油受污染发黑、乳化、变稠应及时换油；并在加入新油之前清洗泵。应经常检查油位和油的污染情况(建议每周一次)。如油位过低应停旋片式真空泵加入合适的真空泵油至油窗高度的4/5处。如果油被污染油将发黑、乳化、变稠、应及时换油。

真空泵油、真空泵专用油、莱宝真空泵油、爱德华真空泵油、爱发科真空泵油、及真空泵配件

东莞捷诚真空泵专用润滑油温馨提醒：

请使用原厂检测过的真空泵油专用油，在使用未经审验的油品，可能造成换油频繁，真空性能降低，暗陈，乳化，水凝，沉积物沉淀，真空泵泵体内部损坏导致真空泵报废等。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

真空泵安装使用及保养注意事项

干泵螺杆和真空腔不需要油，但它二端的传动齿轮是需要油的，干泵轴端对没的要求是比较高的，因为它二端的温度很高，工作强度大。这个地方的油选用的是氟素油。Fomblin 油号：25/6。

罗茨泵和干泵一样，也只是轴端要油，泵腔里不用油，与干泵油号一样。

真空泵油更换时间：

初次换油是在真空泵运行150小时运转后更换，之后换油时间常规是每500-1000小时或6个月，但工艺要求不同或恶劣环境使用时应按实际情况更换，比如说空气中含有大量水分，或含用大量粉尘等时应观察油品情况及时更换真空泵油。

东莞捷诚真空泵专用润滑油温馨提醒：

请使用原厂检测过的真空泵油专用油，在使用未经审验的油品，可能造成换油频繁，真空性能降低，暗陈，乳化，水凝，沉积物沉淀，真空泵泵体内部损坏导致真空泵报废等。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！