

轻小型锂电搬运车 诺展叉车 轻小型锂电搬运车怎么样

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 轻小型锂电搬运车 诺展叉车 轻小型锂电搬运车怎么样 |
| 公司名称 | 武汉诺展机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区高桥五路 |
| 联系电话 | 13343432070 |

产品详情

武汉诺展机械设备有限公司是隶属于（诺力智能装备股份有限公司）授权的湖北地区代理商。授权代理诺力诺力四大类30个系列200多个品种。主营：诺力电瓶叉车、诺力电运搬运车，诺力电动堆高车、诺力冷库专用车、防爆叉车、电子秤搬运车、牵引车、行李车、升降平台车、高空平台等。

全电动堆高车

1、堆高车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载

原因：电池电压太低或桩头接触电阻太大；电机换向器片间积碳引起片间短路；电机制动器调整不当而使电机带制动运行；驱动头齿轮箱及轴承缺少润滑或底座卡阻；电机电枢短路。

解决方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清理换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新加注润滑油，清除卡阻现象；更换新电机。

武汉诺展机械设备有限公司是隶属于（诺力智能装备股份有限公司）授权的湖北地区代理商。授权代理诺力诺力四大类30个系列200多个品种。主营：诺力电瓶叉车、诺力电运搬运车，诺力电动堆高车、诺力冷库专用车、防爆叉车、电子秤搬运车、牵引车、行李车、升降平台车、高空平台等。

堆高车起重无力或不能起重

原因：齿轮泵与泵提磨损过度；换向阀内的溢流阀高压不当；油压管路漏油；液压油油温过度；门架滑架存在卡阻现象；油泵电机转速过低。

解决方法：更换磨损或齿轮泵；重新调整；检查并修复；更换不合格的液压油并检查油温度升高的原因；检查并调整；检查电机并排除故障。

堆高车门架自动倾斜困难或动作不够流畅

原因：倾斜油缸壁与密封圈过度磨损；换向阀内阀杆弹簧失效；活塞卡住缸壁或活塞杆弯曲；倾斜油缸内积垢过多或密封件过于压紧。

解决方法：更换O型密封圈或油缸；更换合格弹簧；更换损坏件；清洗调整。

武汉诺展机械设备有限公司是隶属于（诺力智能装备股份有限公司）授权的湖北地区代理商。授权代理诺力诺力四大类30个系列200多个品种。主营：诺力电瓶叉车、诺力电运搬运车，诺力电动堆高车、诺力冷库专用车、防爆叉车、电子秤搬运车、牵引车、行李车、升降平台车、高空平台等。

安全操作规则

装车时，把重的物件放在下面，轻的放在上面。

装车时摆放要稳固，轻小型锂电搬运车如何，以防止货物在推运时摇摆或滑落下去。

装运物件的高度要适宜，如何选择轻小型锂电搬运车，不要挡住推车人的视线，使其能清楚地看到前方。

手推车装载货物后，绝0不允许向后倒退行走。

推车时，控制好车把高度，保持车的平衡。

下坡时，要使车在人前走；上坡时，要使车在人后走。

推车时要掌握车速，不准跑动，要保持平稳。

严禁使用实心橡胶轮胎脱落的手推车。因为铁制车轮与地面发生直接摩擦和冲击，容易产生火花，这是进行危险品作业的事故隐患。同时容易损坏路面或地面，轻小型锂电搬运车，使行车费力而不稳定。

为防止叉取货物时与地面、车辆或产品外包装摩擦产生火花，手推车的托板或叉齿，应配有黄铜套，否则不得使用。

轻小型锂电搬运车-诺展叉车-轻小型锂电搬运车怎么样由武汉诺展机械设备有限公司提供。武汉诺展机械设备有限公司（www.nzlift.com）是一家从事“诺力叉车,电动叉车,手动叉车,电动搬运车,电动堆高车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诺力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使武汉诺展机械在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

