

网络线西南代理 彭州网络线 互联互通线缆

产品名称	网络线西南代理 彭州网络线 互联互通线缆
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡 金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

产品详情

网线接法图解手把手教你怎么接网线（一）

不会接网线，看这里。按照相关规则，我国宽带入hu线按B接法，即568B标准，从后面看，从左到右：1 橙白，2橙，3绿白，4蓝，5蓝白，6绿，7棕白，8棕，即和水晶头的接法一致。其实这里连接网线的只有4根：1橙白、2橙、3绿白、6绿。1、2用于发送，3、6用于接收。另外4根棕白、棕是电话线，蓝白、蓝空线，留作他用。为了更明白清晰，网络线价格，请看西门子网线插座三种接法图解。(1)一一对应接法。即双绞线的两端芯线要一一对应，即如果一端的脚为绿色，另一端的脚也必须为绿色的芯线，这样做出来的双绞线通常称之为“直连线”。但要注意的是4个芯线对通常不分开，即芯线对的两条芯线通常为相邻排列，这个，由于太简单且随意，图上未标出。

这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间的连接。

网线接法基本知识篇

网线的接法很简单，网络线批发，按照国际标准接法就是两种，T568B和T568A，平时只要记住T568B的线序的就可以了。

在之前网线接法是分直通接法和交叉接法的，直通线接法是一头都是T568B或者568A，交叉线接法是一头T568B和一头568A，目前可以自动识别是直通还是交叉接法，所以只使用直通接法，网络线西南代理，网络也可以正常传输，常用的接法是T568B。

建议只记住一种接法就行了，因为对接法不是很熟悉的朋友，通常会混乱掉。

T568B接法：

水晶头铜片向上从左到右：1.橙白、2.橙、3.绿白、4.蓝、5.蓝白、6绿、7棕白、8.棕

有种说法就是只要两端线序一样，无所谓接法，都是可以通的，而实际上在传输距离在20-30米以内的话，网线线序可以随意，只要两头线序一样就可以了，但超过20-30米左右的距离，网络信号大部分会出现传输衰减问题。

在网线的规格中：四芯网线有2对线（一般颜色为橙白、橙、绿白、绿）对应接法进入水晶头1236四个位置。其他的八芯网线都按照国际接法接入水晶头。网络综合线（网络电源线一体线）的接法是相同的，4芯网络综合线按照4芯网线的接法，8芯网络综合线按照8芯网线的接法。

在百兆网络下，网线只需要用4根网线进行传输就可以了，但千兆网线却需要8条网线一起传输数据。

制作水晶头尚需一个网线钳，接网络插座比这个还要简单，连工具都不需要了。首先是剥线皮——墙内网线顶端的10~15cm处，剥掉网线外绝缘皮，注意不要用力过猛，以免伤到细线的绝缘层。

剥开后可以看到里面有四股两两相交的细线，每一股双绞线中，都有一根白色线，它们都有自己的名称——以与之相交的网线颜色为名。比如与绿色线相交的白色线，就叫做白绿色线。我们下一步需要做的，就是将四股双绞线拆开，拆成8根单独的细线——拆的过程中不要弄混白色线，最好提前做好标记。

开始剪齐——剥开线皮的部分，只留出8~10cm，捏紧所有细线，一刀剪齐。

下面就是关键的一步，排序——

插座的接线顺序有两种：T568A——白绿、绿、白橙、橙、白蓝、蓝、白棕、棕；T568B——白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕、棕。

这里就是网络插座接法和水晶头接法不同之处，水晶头的两种顺序为：T568A——白绿，绿，白橙，蓝，白蓝，橙，白棕，棕；T568B——白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。

在插座的接线模块下方，也标注了两种标准的颜色。一般家庭网络使用，都是T568B标准。按照每一个接线槽下方的色块颜色，排好八根线的顺序。

接下来是接线，先打开插座后方的压线板，就是下图中透明的部分，向上扳动即可。

把每一根线都放入相应的接线槽中（务必保证每根线都顶到顶端），用力按下压线板即可。压动接线板可能会费一些力气，力气小的人，可以每放入一根线，就按下压线板一次。（在压线的过程中，网线会被刺破并固定，因此我们不需要提前剥掉内层线皮。）

网络线西南代理-彭州网络线-

互联互通线缆由四川互联互通线缆有限公司提供。四川互联互通线缆有限公司（www.hlhtxl.com）是四川成都，通讯电缆及光纤的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在互联互通线缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创互联互通线缆更加美好的未来。同时本公司（www.schlhtxl.com）还是从事成都网络线批发，成都大唐网线，成都综合布线的厂家，欢迎来电咨询。