

# 刮板机链 刮板机 特力重工

产品名称	刮板机链 刮板机 特力重工
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

## 产品详情

### 刮板机使用安全准则

- 1、刮板机配件 及所有的盖板齐全完好，并且螺栓要紧固。
- 2、矿用刮板输送机运转过程中，禁止打开盖板，需观察刮板链条运行状况时，刮板机，应该使用有经验的适度进行
- 3、禁止在运转的过程中，刮板机链，将手或工具深入螺旋中，刮板机型号，
- 4、排堵的时候，刮板机输送机，要将保障设备断电，并通知中控室沟通，保障不会意外启动。

我们在日常生活中使用矿用刮板输送机的时候要注意到使用安全规则，并定期进行维护保养，好的习惯可以帮助我们更好的使用设备并减少对刮板机的损坏，延长我们刮板机配件的使用寿命

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

- 1、刮板链振动严重故障原因：刮板链预紧力太大。

处理方法：放松链条。

- 2、刮板链掉道故障原因：松弛链预紧力太大。

处理方法：紧链。

- 3、液力联轴器易熔保护塞熔化喷油故障原因：转载机运转不平稳或刮板链被卡住，使联轴器转差率过大

，致使联轴器温度超过规定温度。

处理方法：消除某处故障或清除障碍物；清除连接罩内妨碍液力联轴器旋转的任何凸起物，更换易熔保护油塞。安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

### 刮板机怎样保养

每天工作完毕到第二天开机前检查刮板外壳和底部是否有漏料；每天或每周检查一次设备的各个部件，检查刮板链条是否有变形或者断裂、链条连接处的开口销是否有脱落。

定期清理刮板头尾滚轮上的缠绕物，初清设备刮板机前的输送刮板至少要每周清理一次，初清设备刮板机后的输送刮板至少要每月清理一次，混合机下面的刮板至少每周清理一次头尾积料。

检查轴承座和减速机在工作过程的温控情况，并每月定期进行清洗并润滑。

停机前要先停止进料并运行2分钟左右，这样有助于排空物料。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。刮板机链-刮板机-特力重工(查看)由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司(www.tlzgksjx.com)是一家从事“矿山机械,绞车,刮板机,耙斗装岩机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“特力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使特力重工在采掘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.ahkcsc.cn)还是从事矿车报价,矿车,矿车厂家的厂家,欢迎来电咨询。