

# 纤维网格布切断机操作规程 切断机操作规程 青州新航

产品名称	纤维网格布切断机操作规程 切断机操作规程 青州新航
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

本机主要用于活动刀盘与齿圈间相对高速运动，切断机操作规程，使纤维被剪切粉碎，活动刀盘具有粗碎，中碎和微粉碎三种不同的刀具组合，被粉碎的成品经旋风分离获得成品，过粉碎的粉尘由布袋除尘回收。

1. 物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片）并有安全挡辊以防止轧手。
- 2、刀片采用特殊材质和工艺制造，废纸切断机操作规程，耐磨损、寿命长，纤维网格布切断机操作规程，并可修复，调整，更换，
- 3、独特的结构设计，改变过去传统粉碎的物料在破碎室内反复搅拌，冲击，浪费能量的做法，对物料行彻底剪切，再行自动吸入全周高速破碎，不用引风，不会因缠绕而卡机。
- 4、生产效率特高，粉碎效果好，可居用户需用单粒大小及长度加以调整。

玻璃纤维布、玻璃纤维网格布、纤维毡、纤维管、丝团、棉布、亚麻、开丝绵、旧衣服、报纸、化纤等迅速开松，使交织纤维迅速变成需用长度的单纤维。并进行收集，确保环保不飞尘。在物料的喂入系统，它采用长短不一的，平行匀速式输送皮带，进入刀口的前端有两对相对转动的自滑压力调节式压辊夹紧物料，正常生产中，可方便地将物料连续平放在输送带上，自动匀速送入压紧装置和剪断刀具中完成剪切，剪切后物料沿着出口的方向落入输出皮带被送出。

发展市场由于粉碎机在各行各业的普遍使用，因此国内外对粉碎机的研究与发展均很重视。日本细川公司研制的ACM型粉碎机，是典型的立轴内分级式微粉碎机，西班牙克拉维约机械制造公司和埃格斯曼特种饲料公司联合设计制造的立式粉碎机系统也大受欧洲各国普遍欢迎。据了解，中国粉碎机的市场还有很大潜力，纤维毡切断机操作规程，但真正有生命力的拳头产品还不多，还有待广大科研人员和制造商们的发明创造，研制出既能解决实际难题，又具有率的粉碎机，来填补中国乃至世界的技术空白。

纤维网格布切断机操作规程-切断机操作规程-青州新航(查看)由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司(www.chinaqdj.com)是山东潍坊,原棉、麻、毛、丝初加工设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在青州新航领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创青州新航更加美好的未来。