

吉林胶辊厂家 京阳橡胶公司

产品名称	吉林胶辊厂家 京阳橡胶公司
公司名称	湖北京阳橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司
联系电话	13972867911 13972867911

产品详情

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的前沿，为国内外企业提供安全、环保的产品。公司以“诚信务实、高1效创新、追求、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

硅胶辊使用方法：

6.平时在使用的时候，要保持其表面的干净，不要让污物粘到它的表面，如果上面有顽固的污渍的话，可以用细砂纸进行打磨。

在使用硅胶辊的时候，一定要做好开机前的检查工作，以能够保持其良好的工作状态，如果发现任何的意外情况时，都要让硅胶辊停止工作，然后再进行检查和维修等，同时平时也要做好保养工作。

湖北京阳橡胶制品有限公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营生产、销售机械配套的橡胶制品和塑料制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其它许可项目）。

产品参数温度范围：-60 ~ +250 拾校度：邵氏30° ~ 85°

主要应用于：塑料涂复，电晕处理，橡塑机械等辊筒。

色泽：纯白色辊筒为常见颜色，也可生产其它各类色泽辊筒硅橡胶产品。

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的前沿，为国内外企业提供安全、环保的产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

墨斗辊要保持清洁，与刀片接触不要有杂物，墨斗辊不要洗时用墨刀、砂纸擦，用浮石粉渗汽油洗，应该用软布沾汽油洗干净，以避免影响墨斗辊的精度。

传墨辊：由于传墨辊上与墨斗辊接触，胶辊厂家，下与匀墨辊接触，在凸轮机构调节下工作。要求接触的压力不要太多，压力比着墨辊对印版压力大一点。

吉林胶辊厂家-京阳橡胶公司(在线咨询)由湖北京阳橡胶制品有限公司提供。湖北京阳橡胶制品有限公司(www.gsrbber.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京阳橡胶——您值得信赖的朋友，公司地址：湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司，联系人：张经理。