

# 液压升降货梯多少钱 盾十自动化公司 佛山升降货梯

产品名称	液压升降货梯多少钱 盾十自动化公司 佛山升降货梯
公司名称	东莞市盾十自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇桥沥村利氏工业区C7工业园A栋
联系电话	18002551963

## 产品详情

### 升降货梯养护

#### 一、每月养护：

- 1.查看每周查看项目.
- 2.查看小齿轮和齿条的磨损状况，具体请求拜见阐明书.
- 3.用塞尺查看蜗轮减速器的蜗轮磨损状况，佛山升降货梯，具体请求拜见阐明书.
- 4.查看电动升降机导向轮磨损与空隙状况.

#### 二、每季度养护:

- 1.查看每月所查看项目.
- 2.查看滚珠轴承的空隙，吊轮导向轮的磨损.如滚轮被磨损，有必要调整或替换.如电动升降机轴承被磨损则替换导向轮或轴承.
- 3.掉落实验查看安全限速器制动间隔是不是符合规则请求.

### 升降货梯作业平台安全操作规程：

- 1、使用单位应安排专人操作升降作业平台和就自己单位情况制定出升降平台使用细节和安全注意事项，厂房升降货梯，并悬挂于明显位置。

- 2、在每日工作前须先认真检查平台的电器系统、液压系统和机械系统是否正常，并将平台上下空载试运行数次，检查有无故障和不正常现象，还须注意平台台面停层站准确度有无显著不正常的差距。
- 3、在工作前将防护栏两端的活动门关牢后方可使用，严禁在防护栏活动门敞开或没关好的情况下工作。
- 4、应负责监督平台运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载，液压升降货梯多少钱，并禁止超载运行。平台不允许载人和装运等危险物品和禁止在升高时人员攀爬以及人为摇晃。
- 5、作业人员在升降平台工作中严禁离开岗位和对平台进行揩拭、润滑或者修理工作。当工作完毕后，操作人员应切断电源。
- 6、升降平台发生故障或者有失正常工作时，应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身机械事故时，应立即停用，切断电控箱总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后才可使用。

室内升降货梯上升困难原因及处理方法：

可能有些客户在使用升降机的時候，感觉到它上升有点困难，电机没什么力一样，液压升降货梯哪家好，遇到这种情况，首先想到可能是货物超载了，这是其中一种原因，还有其他原因导致的，下面鲁信升降货梯厂家为你一一道来：

一、升降机上升困难，可能是液压油不够。

二、电压不稳定也是导致东莞升降机上升困难的原因之一。

三、还有一个原因是单向阀那里有脏东西，我们需要把单向阀拆出来清洗，按点动上升，再马上按急停，让油喷出来，后把单向阀安装回去。

液压升降货梯多少钱-盾十自动化公司-佛山升降货梯由东莞市盾十自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市盾十自动化科技有限公司（[www.dgdszdh.com](http://www.dgdszdh.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!