

旋挖钻机液压泵维修 襄阳华飞翔液压维修 湖南液压泵维修

产品名称	旋挖钻机液压泵维修 襄阳华飞翔液压维修 湖南液压泵维修
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

产品详情

小型旋挖钻机油泵无压力或吸不上油怎么办？造成小型旋挖钻机油泵不吸油或无压力的原因很多

- 1、油的粘度过高造成，需要更换适合的工作油；
- 2、小型旋挖钻机油泵进出油口接反，根据小型旋挖钻机厂家的说明书正确安装；
- 3、由于油泵传动键脱落造成，旋挖钻机液压泵维修，需要重新安装传动键；
- 4、由于吸油管道或滤网堵塞造成吸油不畅，需要清洗管道或过滤装置，去除堵塞物，更换或过滤油箱内的油液。

故障现象：旋挖钻机器在钻孔施工的时候动力头扭矩不足，动力头正转、反转转速都不够，动力头马达和减速机器运转的时候存在异响。

故障分析：动力头扭矩不足，可以从液压和机械两方面考虑：1.液压系统液压油压力不足；2.动力头马达故障、减速机器故障或齿轮箱故障等。

- 1、燃油压力太低：检查燃油歧管油压，在满负荷是应 $> 276\text{Kpa}$ ，南车挖机液压泵维修，如果油压低 276Kpa ，更换燃油滤清器，如果油压仍然太低，湖南液压泵维修，检查输油泵及其旁通阀，并检查燃油压力调节阀。
- 2、低怠速转速太低：调节调速器低怠速设定至规范值。
- 3、发动机附件故障：检查发动机附件，必要时修理或更换。

4、单体泵故障：检查各缸的排气温度，若某一缸的温度异常，往往说明单体泵有问题。

小型旋挖钻机在坡上停机是非常危险的！如不可避免务必按照以下事项进行：如发动机在坡上熄火，立即把推土铲降至地面，并把所有手柄放在中位，然后重新启动发动机。即使在坡上短时间停机，也要把推土铲降至地面，并把所有手柄拉至中位，同时在履带的向下端放置足够的固定障碍物。下坡时严禁急转弯，挖机液压泵维修，否则机器会倾翻。当打桩机在坡上停机时必须将前面推土铲插入土中，待停稳后才允许停止发动机，驾驶员才能下机。旋挖钻机液压泵维修-襄阳华飞翔液压维修-湖南液压泵维修由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。旋挖钻机液压泵维修-襄阳华飞翔液压维修-湖南液压泵维修是襄阳市华飞翔液压设备有限公司（www.xywzjwx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵。