

卤肉燃气夹层锅 卤肉燃气夹层锅厂家 诸城市鑫品机械

产品名称	卤肉燃气夹层锅 卤肉燃气夹层锅厂家 诸城市鑫品机械
公司名称	诸城市鑫品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道岳家铁沟
联系电话	13675363377 13675363377

产品详情

1、进汽管和出水管接头漏汽，当旋紧螺帽不解决问题时，卤肉燃气夹层锅哪家好，应添加或更换填料。
2、压力表和安全阀应定期检查，如有故障及时调换和修理。3、减速机开始使用50小时后，应拆下来放掉润滑油，用煤油或柴油冲洗，加入30#--40#干净机油，使用150小时后，第二次换油，以后可视具体情况，每使用到1000小时左右换油一次。4、防锈油剥落，应及时涂刷5、本锅使用5年后，建议进行安全性水压试验，以后进行水压试验的间隔时间，卤肉燃气夹层锅，按各地技术部门的要求进行。

卤肉燃气夹层锅

夹层锅设备广泛应用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、蜜饯、饮料、罐头、卤味等食品的加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。

产品结构和特性：

整锅是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入加热；固定式主要由锅体和撑脚组成；可倾式主要由锅体和可倾架组成；搅拌式主要由锅体和搅拌装置组成。卤肉燃气夹层锅

夹层锅基本结构：

1)、总体结构：固定式（立式）主要由锅体和支脚组成；固定式（立式）带搅拌主要的锅体和支脚，卤肉燃气夹层锅价格，搅拌器组成；可倾式主要由锅体、可倾装建组成；可倾式搅拌主要由锅体可倾装置及搅拌装置组成；

2) 拧紧撑架上的两颗紧定螺钉，摇转锅体时，两端的进气管和出水管不允许随锅转动。

3) 安装完毕，卤肉燃气夹层锅厂家，对搅拌式蒸锅，应作空车试运检查，待各转动部件运转正常后

, 方可投产使用。

4) 进汽后, 如接头漏气可旋紧螺帽, 直到不漏为止。卤肉燃气夹层锅

卤肉燃气夹层锅-卤肉燃气夹层锅厂家-诸城市鑫品机械由诸城市鑫品机械有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。诸城市鑫品机械有限公司 (zcxinpin.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 与您一起飞跃, 共同成功!