

# 热镀锌鸡笼方法 五莲良丰畜牧机械厂 山东热镀锌鸡笼

产品名称	热镀锌鸡笼方法 五莲良丰畜牧机械厂 山东热镀锌鸡笼
公司名称	五莲县中辰畜牧机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县城北工业园
联系电话	15336338876

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：五莲县中辰畜牧机械厂

### 鸡笼的养鸡喂料

开食；给初生雏初次喂料俗称“开食”。应该把握好雏鸡开食时间，在孵出后12-24小时开食，经过长途运输不超过36个小时。开食饲料必须要求新鲜、颗粒大小适中啦度为1.5-2.0毫米，

饲粮配合；育雏饲料应是全价配合饲料，能够满足雏鸡生长发育中对蛋白质、能量、维生素、矿物质等营养成分的需要。

喂饲方法；头两三天喂饲，可将饲料直接撒布在开食盘或已消毒过的牛皮纸或深颜色塑料布上，诱其吃食。刚开始喂饲时有些雏鸡不知道吃食，应用人工引导的办法使雏鸡学会吃食。

### 鸡笼的选择

鸡笼的好坏与养殖有关系的。我们自养殖鸡的时候，笼子的好坏很重要，影响到养殖，热镀锌鸡笼方法，首先好的鸡笼在设计上比较合理，能为鸡创造一个良好的生长环境，相对不好的的鸡笼可能

会造成鸡群成长环境不好。一个好的鸡笼首先空间上适合鸡群成长;比较合理不会造成鸡卡在丝缝里的问题，不会对鸡造成伤害;笼门一般做成横拉门的，热镀锌鸡笼销售，可以减少鸡在采食时造成的浪费。其次好的鸡笼在材质上用的比较好，可以延长鸡笼的使用寿命。再一个好的笼子耐锈能力比较强，可以大大延伸鸡笼的使用寿命。

鸡笼冲洗程序：总的清洗程序为：先外后内，先大体后整体，先上后下，鸡笼从前向后的原则。

1. 拆除鸡笼料线及水线设备至操作间。
2. 用饮水线。应在管道内至少滞留12H，然后用清水冲洗。
3. 打扫鸡笼周围鸡粪，鸡毛，搞好大环境卫生。鸡舍四周无杂物，舍外物品码放整齐。
4. 鸡笼板床及地面上的鸡粪，五莲热镀锌鸡笼，并打扫整个鸡舍，舍内没有鸡粪，鸡毛，灰尘，以免冲洗时堵塞下水管道。
5. 清理下水管道，排水沟，污水池，做到排水。
6. 清洗鸡笼切断舍内总电源，冲洗机及照明电源从舍外接，五莲热镀锌鸡笼，接有漏电保护开关，以免造成触电事故。
8. 冲洗鸡笼前器具的表面先用洗涤剂通过低压喷枪喷湿，并且在湿润或泡沫状态下维持20分钟以上。此时若用高压喷枪会产生含有微生物的飞沫，污染环境及人。

热镀锌鸡笼方法-五莲良丰畜牧机械厂-山东热镀锌鸡笼由五莲县中辰畜牧机械厂提供。行路致远，砥砺前行。五莲县中辰畜牧机械厂（[www.wlfxm.com](http://www.wlfxm.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!