

中天星火 开放式炼胶机价格 江西开放式炼胶机

产品名称	中天星火 开放式炼胶机价格 江西开放式炼胶机
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中天星火机械有限公司

开炼机安全操作规程：

1. 开车前，衣服穿着整齐，戴好口罩，禁止腰系绳带，胶皮等，严禁披衣上岗，开放式炼胶机加工，严禁穿拖鞋上岗；
2. 开车前，检查辊筒间有无杂物，每班开车必须试验紧急刹车是否灵活可靠，平时严禁用紧急刹车停机
3. 开炼机开机后，开放式炼胶机价格，检查油泵是否正常工作，江西开放式炼胶机，润滑油流畅，听运转部位是否有异常声音。
4. 开机后，电机倒相后方可加料，防止憋车，损坏电机
5. 如两人以上开车，必须相互呼应，当确认无任何危险方可开车。
6. 调整辊距要平衡，严禁偏辊操作。要平稳、柔和，严禁象手磕轮一样操作，以免把蜗轮碰坏。
7. 加料时先将生胶靠大齿轮一侧加入。
8. 操作时要先划割刀后上手拿胶，胶片未划下不准用手硬撕硬扯，严禁一手在辊筒上投料一手在辊筒下接料。

9. 回轧胶片时必须辊距调小。

10. 推料时必须半握拳，开炼机不准超过辊筒顶端水平线，摸测辊温时，手背必须与辊筒转动方向相反。

密炼机使用一段时间后应该做什么样的检查

1：包括密炼机月检要求

2：检查密炼机冷却系统和温控系统有无积垢。

3：检查密炼机齿轮齿部磨损情况。

4：检查密炼机各轴承的径向间隙和轴向移动量是否在规定范围内。

5：检查密炼机转子突棱与密炼室正面壁之间、转子端面与密炼室侧壁之间、压砣与加料口之间、两庄子凸棱之间的间隙是否在允许范围内。

6：检查密炼机噪音情况。

工作完毕后，关闭运转和加温等的正常开关，然后切断电源，关闭水、汽阀门并清理胶料。接触高温部位时，请小心不要被烫到。活动部位及周边堵塞时，切勿用手或铁棍伸入里面，开放式炼胶机现货，而是用塑料棍去小心处理。机器出现故障时及时停止机器的动作，不得自行主张，通知并等待贵司的机修人员检查维修。防止一切的因素导致机器损坏和事故的发生。

中天星火(图)-开放式炼胶机价格-江西开放式炼胶机由新乡市中天星火机械有限公司提供。“螺旋压榨机,开放式炼胶机,垃圾分选设备,输送设备,破碎设备”就选新乡市中天星火机械有限公司(www.xxztjhjx.com)，公司位于：河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路，多年来，中天星火坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中天星火期待成为您的长期合作伙伴！