

珠海防水贴条机设备 启昌鞋机 防水贴条机

产品名称	珠海防水贴条机设备 启昌鞋机 防水贴条机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

循环热风机应用专利设计的散热装置，持续进风温度可达230 ，风量调节采用变频器调速，更显节能，可控性高，防水贴条机，热损少等优异特性。

标准型热风机采用国际品牌电气主控件（如变频器，PID温控器，SSR，断路器，中间继电器，磁力开关等）；PID温控器精度为 $\pm 0.1\%$ ，并配有远程开关。

经济型热风机采用国际品牌电气主控件（如PID温控器，SSR，断路器，中间继电器，磁力开关等），不配变频器，但配电机保护器；PID温控器精度为 $\pm 0.1\%$ 。

热风压胶机的传动结构分为上下压轮传动，珠海防水贴条机供应，交流或直流或步进电机输出的动力，珠海防水贴条机报价，一方面经过一个链轮，传动到上连杆，经过两个万向节和一只同轴同齿数的链轮转换，传动到上胶轮；另一方面经过一组同齿数的齿轮换向，珠海防水贴条机设备，经过下联杆和一只同轴同齿数的链轮转换，传动到同步轮，经过有迫紧装置的同步带，驱动下压轮。

启昌人用心经营每一个日子，兢兢业业、精益求精；我们期盼自己不断壮大的同时也推动行业的技术进步，提升客户产品的质量竞争力，为振兴防水鞋服产品产业做出自己的贡献。启昌全体同仁随时欢迎关联企业和个人来电，业函或莅临参观指导。

压胶机在使用时，开关程序要依规定。否则，会对机件（特别是发热管）严重损害。

开机步骤：先开动压缩空气机，然后开启电源掣。

关机步骤：按下发热器开关掣少一秒时间，以示计算机进入冷却程序。防水鞋机待温度下降至发热器显

示温50°以下，才可以关闭电源掣。再五分钟后，才可关闭压缩空气机。

压胶机一切保养工作在切断电源的状态下进行；工作中发生异响、臭味，应及时通知动力设备科处理；在正常使用下出现异常情况或发现任何问题，应先关闭电源，在确定自己无法解决的故障后联络动力设备科修理。

珠海防水贴条机设备-启昌鞋机-防水贴条机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）有实力，信誉好，在广东东莞的制鞋及鞋修理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进启昌鞋机和您携手步入辉煌，共创美好未来！