

移动螺杆空压机 六安螺杆机 安徽开山空气压缩机

产品名称	移动螺杆空压机 六安螺杆机 安徽开山空气压缩机
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路 与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

螺杆空压机温度过高的原因

机头压力过高影响：机头长时间负荷运行引起设备温度过高，解决方法调节压力阀。

油标号低又或者是油质差：螺杆空压机要采用专用压缩机油，如果用其它低标号或劣质油时，黏度和比热会达不到标准导致温度升高。

断油阀失灵影响：滤油器和压缩机之间的断油阀，六安螺杆机，如果断油阀无法启动时，导致无油润滑而冷却，压缩机启动后，温度持续上升，移动式防爆螺杆机，大概一分钟左右就会自动停机。

购买螺杆空压机的注意事项

1、空压机的购买预算

空压机的采购成本，根据客户的预算，双螺杆机，是要买进口的空压机，还是国产的空压机，可以先询价然后货比三家。比如进口的三大空压机品牌，知名度高，价格自然就高，预算不足的可以优先考虑国内品牌，现如今国产品质也不错，价格合理性价比高。

2、空压机的使用成本

空压机的使用成本，也就是电费支出这一块，其实是用户容易忽略的。现在国家对每一个空压机厂出厂的每一型号的空压机都有空压机能效等级评定。三级准入，二级省电，一级节能。好的空压机比功率就

低，每生产一个立方的压缩空气，耗的电相对就少。

低压螺杆空压机操作程序：

- 1、启动：按控制面版上的“启动”(ON)键，低压螺杆空压机按设定模式开始运转。此时应观察显示面板上的各种参数是否正常，移动螺杆空压机，(压力不超过0.85MPa、排气温度不超过105)，是否有异常声音，是否有漏油情况，如有必须立即停机检查。开机时，先开主机，约1分钟后再开从机。
- 2、停机：按控制面版上的“停机”(OFF)键，低压螺杆空压机开始泄载一段时间后，才会停车，不立即停车是正常现象。停机时，应停从机，后停主机。

移动螺杆空压机-六安螺杆机-安徽开山空气压缩机由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司(www.ahkaishan.net)为客户提供“空压机,螺杆空压机,螺杆真空泵,离心式压缩机,气体压缩机”等业务，公司拥有“开山空压机”等品牌，专注于空气压缩机等行业。欢迎来电垂询，联系人：高总。