

螺杆机价格 安徽螺杆机 安徽开山空压机公司

产品名称	螺杆机价格 安徽螺杆机 安徽开山空压机公司
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

螺杆空压机温度过高的原因

一、环境通风不良，导致散热效果差：

- 1、空压机离墙太近，机器与墙壁之间没有空隙散热；
- 2、机房附近有热源，导致环境温度上升；
- 3、空压机运行时，外壁敞开，风扇无法在内部形成强烈气流帮助散热。

二、散热器堵塞。机房环境差，设备在长期运行的过程中，Lg两级压缩螺杆式，散热器外表就会黏附一层粉尘或油泥，螺杆机价格，导致内部铜管因油垢长期积累而堵塞，大大影响散热效果。

螺杆空压机的工作原理

当转子旋转压缩润滑剂+油气混合物时，压缩腔室容积减小，向排气口压缩油气混合物;当压缩腔室经过排气口时，油气混合物从压缩机排出，完成一个吸气——压缩——排气过程。螺杆机的每个转子由减摩轴承所支承，轴承由靠近转轴端部的端盖固定。进气端由滚柱轴承支承，排气端由一以对靠的圆锥滚柱支承通常是排气端的轴承使转子定位，也就是止推轴承，抵抗轴向推力，承受径向载荷，并提供必须的轴向运行zui小间隙。工作循环可分为吸气、压缩和排气三个过程。随着转子旋转，变频螺杆机，每对相互啮合的齿相继完成相同的工作循环。

低压螺杆空压机操作程序：

- 1若低压螺杆空压机出现特殊异常情况，安徽螺杆机，可按下紧急停车按钮，如需再重新启动要在2分钟之后。
- 2低压螺杆空压机严禁带负荷启动，否则因启动电流过大而损坏电器元件。
- 3当低压螺杆空压机不用时，应切断电源，关闭供气口阀门。排放冷却器、油水分离器、排气管路和风包中的积水
- 4停机检修时，必须拉开电源柜刀闸并挂牌、打接地。

螺杆机价格-安徽螺杆机-安徽开山空压机公司由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司（www.ahkaishan.net）为客户提供“空压机,螺杆空压机,螺杆真空泵,离心式压缩机,气体压缩机”等业务，公司拥有“开山空压机”等品牌，专注于空气压缩机等行业。欢迎来电垂询，联系人：高总。