

# 华奥机械质量可靠 小型棉籽油榨油机型号 延边棉籽油榨油机型号

产品名称	华奥机械质量可靠 小型棉籽油榨油机型号 延边棉籽油榨油机型号
公司名称	济南华奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区临港经济开发区
联系电话	15562681999 15562681999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南华奥机械有限公司

### 榨油机

榨油机正常运转后，含油量高的油料出油大多集中在条排和前组圆排处。条排处的出油约占总出油量的60%，前组圆排处约占30%；而末端排出油则很少，成滴不成线，油色很清。反复榨二三次即可将菜籽或黄豆的油榨尽，在这期间可将含油较多的油渣均匀地掺入料胚中压榨，下料时要保持均匀，切忌忽多忽少，否则将影响榨油机的寿命和出油率。物理压榨无需加热，不添加任何化工原料，不需要清油，易操作，使用寿命长。

### 液压榨油机开机前注意事项:

将油箱内清除干净并加70-80L液压油（冬季使用46#，夏季使用68#），检查各部位螺栓是否松动。检查线路连接是否正确。

### 液压榨油机的操作流程：

1.电源线接好后，接通电源，电源指示灯亮，合上上盖，确定泄油扳杆在原位，接下电机启动按钮，活塞开始上升，压力表压力上升，当压力到2Mpa左右时，低压泄油阀泄油，当压力上升到60Mpa时电器控制系统自动停止，当榨膛压力下降到50Mpa时，电器控制系统自动开启，小型棉籽油榨油机型号，压力

表压力再次回升，榨膛出油缝无油渗出，表示油已榨尽。

2.开机，扳下泄油压杆，泄油口泄油，压力下降，油料饼上升，活塞顶板高出榨膛上端面5毫米左右，关机，拿下隔料板和上垫子，取出油料饼，压榨完成。

## 榨油机

榨油机空载正常后，螺旋棉籽油榨油机型号，备好100kg左右的菜籽或黄豆，注意：开始压榨时进料不能太快，否则榨膛内压力突然增加，榨螺轴转不动，造成榨膛堵塞，甚至使榨笼，发生重大事故。因此开始压缩时，进料应均匀缓慢地投入进料斗，使榨油机进行包合。如此反复多次，持续3~4h以上，延边棉籽油榨油机型号，使榨油机温度逐渐升高，甚至冒青烟(这是正常现象)。开始压榨时榨膛温度低，可缓慢拧动，调节螺柱上的手柄，家用小型棉籽油榨油机型号，加大出饼厚度，同时提高入榨胚料的水分，榨膛温度。升至90 左右，榨油机正常运转后，可将出饼厚度调至1.5~2.5mm，并将紧固螺母旋紧。

华奥机械质量可靠-小型棉籽油榨油机型号-延边棉籽油榨油机型号由济南华奥机械有限公司提供。济南华奥机械有限公司(www.huaozyj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华奥机械——您可信赖的朋友，公司地址：济南市高新区临港经济开发区，联系人：刘经理。