

# 福建全自动压面机 丰硕质量认证 多功能全自动压面机

产品名称	福建全自动压面机 丰硕质量认证 多功能全自动压面机
公司名称	合肥丰硕机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县晨光路7号
联系电话	15755101260

## 产品详情

### 全自动压面机使用前准备工作

全自动压面机使用时将机器安放在工作位置，全自动压面机价钱，调整支脚高度，使机器平稳。清除轧辊上的防锈油纸，轧辊之间，中型全自动压面机价格，输送带上不能有任何异物(特别是硬物)转动调整手轮，福建全自动压面机，手轮应转动灵活，视间隙符合要求。在外罩接地的标记处可靠链接地线，将电源线延长，找专业的电工将机器电源线接在全极断开大开距电源开关上，接通电源按下开关按钮，检查转向，机器转向与机器上所标示的转向一致。

全自动压面机的切面的操作：按面条所需厚度调节压面辊间隙，装上对滚式切面刀，开机，把面坯引入切面装置，即可切成面条。初次入面时需人工带面到压辊上，小心将手带入压辊内，操作时手与压辊应保持适当距离。运转时不可用其它尖锐或硬的物件协助，以免导致人身伤害和对机器造成损坏。每班工作完毕后，应将残存在压面机机器上的所有余面清理干净以免造成下次开机前将面条机压辊及面刀、刀梳损坏。

### 全自动压面机故障排除方法

- 1、压面辊下边的混筒刀积有干硬面粉，应停机清理。
- 2、压面辊跟混筒刀不够紧贴造成压面辊上粘有面粉，应停机调整。

【调整方法】拆下前面辊刀，多功能全自动压面机，即见滚筒和刀，检查辊筒刀与压面辊紧贴的地方是否平整光滑，如发现有不平整的地方，应拆下用细沙纸打磨至平整光滑，清理干净后将前压面辊装回，涂上食用油，用调节螺丝来回调试压面辊是否有回弹力。

3、辊筒刀如已磨损坏应更换。

4、使用完毕后，应清理干净，涂上食用油以防生锈。

福建全自动压面机-丰硕质量认证-多功能全自动压面机由合肥丰硕机械设备有限公司提供。合肥丰硕机械设备有限公司（[www.hffengshuo.cn](http://www.hffengshuo.cn)）有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进丰硕和您携手步入辉煌，共创美好未来！