

艾威尔阀门种类齐全 沟槽蝶阀批发 上海沟槽蝶阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 艾威尔阀门种类齐全 沟槽蝶阀批发 上海沟槽蝶阀 |
| 公司名称 | 广东艾威尔阀门科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市莞城街道兴塘社区元岭路一号国汇大厦113号铺 |
| 联系电话 | 15899666171 |

产品详情

涡轮沟槽蝶阀对安装环境有什么要求？

涡轮沟槽蝶阀不仅在石油，煤气，化工，水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。大家都知道涡轮沟槽蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则牌全开状态。那么涡轮沟槽蝶阀对安装环境有哪些要求呢？

- 1、安装现场应清理干净，照明，给排水均应畅通，设备外表面易损部位应加设防护罩，设备上面不得存放任何物品，并不得承重。
- 2、设备开箱后安装现场应封闭，严禁闲人进入现场。安装现场应宽敞，明亮，洁净，干燥，并且有防风，雨，雪的措施。设备，配件应分类保存，其堆放场所应有隔潮措施，:应避免相互碰撞造成表面划伤和损坏。
- 3、设备，配件安装时，要轻拿轻放，重物吊装要合理选择起吊位置。绳索在设备，配件上的绑扎处应加软垫，防止设备损坏。吊装应按照顺序进行，防止出现返工。
- 4、为防止电化学腐蚀，运输和安装不锈钢和铝制设备及配件时，应避免划伤表面，施工时尽量减少与其他金属接触，必要时可用塑料布等缠绕包裹。

卫生级蝶阀

优点

通过卫生级标准认证，可提供相关证书与材质检测报告标准产品，可实现各进口国内品牌标准产品间的连接免维修的气动驱动装置，循环时间可由空气阀调整控制可根据客户要求装置反馈信号特殊的密封圈设计，沟槽蝶阀批发，流体无残留，平稳输送优异的耐酸、碱特、耐高温性能手动蝶阀的驱动支撑柱高度科根据客户要求定制技术参数

有各种标准可向客户提供，包括DIN标准系列，3A标准系列，沟槽蝶阀价格，ISO/IDF标准系列，BS/RJT标准系列等焊接式蝶阀/卡箍式蝶阀/螺纹式蝶阀/组合尾端蝶阀等不锈钢（SS304、SS316L）主体，硅胶/氟橡胶/三元乙丙三种材质密封圈材质可选-50 -230 （根据密封圈不同范围确认产品工作温度）工作压力0-10bar

气动蝶阀安装要求

- 1、安装前检查气动蝶阀各部分部件无缺失，型号无误，检查阀体内无杂物，电磁阀和内无阻塞
- 2、将阀门和汽缸均置于关闭状态。
- 3、将汽缸撞到阀门上，（安装方向与阀体平行或垂直都可以），再看螺丝孔是否对正，不会有太大偏差，如有少许偏差，将气缸体转动一点就可以了，然后将螺丝紧固。
- 4、安装完毕后，对气动蝶阀进行调试（正常情况下供气压力为0.4~0.6MPa），调试运行时须手动操作电磁阀启闭（将电磁阀线圈失电后手动操作方可有效），观察气动蝶阀的启闭情况。如果在调试运行过程中发现阀门在启闭过程初始时有些吃力，之后正常，则需要将气缸行程调小（把气缸两端行程调节螺丝同时往里调一点，调整时需将阀门运行到开位置，然后将气源关掉再调），直至阀门启闭动作顺滑且关闭无泄漏。还需要注意的是，可调型可以调阀门的启闭速度，但不可调得过小，否则可能引起阀门不动作。
- 5、得发在安装前应保持干燥，不可露天存放
- 6、安装蝶阀前要检查管道，确保管道内无焊渣等异物
- 7、蝶阀阀体手动启闭阻力适中，上海沟槽蝶阀，蝶阀扭矩与所选执行器扭矩匹配。
- 8、蝶阀连接用法兰规格正确，管道对夹法兰与蝶阀法兰标准相符。建议使用蝶阀专用法兰，不得使用平焊法兰。
- 9、确认法兰焊接无误，蝶阀安装完毕后不得再焊接法兰，以免橡胶件。
- 10、装好的管道法兰要进行对中，并与放入的蝶阀进行对中。
- 11、装上所有的法兰螺栓，并用手拧紧，将确认蝶阀与法兰已然对中，沟槽信号蝶阀厂家，然后小心的启闭蝶阀，确保启闭灵活。
- 12、将阀门完全开启，用扳手按照对角线次序将螺栓拧紧，无需垫圈，切勿将螺栓拧的过紧，以防造成阀圈的严重变形，启闭扭矩过大。

艾威尔阀门种类齐全(图)-沟槽蝶阀批发-上海沟槽蝶阀由广东艾威尔阀门科技有限公司提供。广东艾威尔阀门科技有限公司（www.gdiwe.com/）在减压阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，艾威尔阀门科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王永军。

