

静音发电机组（厂家，报价）【金阳电气】

产品名称	静音发电机组（厂家，报价）【金阳电气】
公司名称	郑州金阳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳310国道166号
联系电话	13803834240 13803834240

产品详情

我们在选择发电机时应该选择多大的功率呢？下面就由【金阳电气】为大家详细解答。

主用功率即连续功率来标称的，静音发电机组能够在24小时之内连续使用的大功率我们称之为连续功率，而在某一时段内，标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10，此时的机组功率就是我们平时所说的大功率，即备用功率，也就是说，如果您购买的是主用400kw的机组，那么您12个小时之内有1个小时可以运行到440kw，如果您购买的是备用400kw的机组，假如您不超载平时都开在400kw，其实该机组一直都开在超载状态(因为该机组实际额定功率只有360KW)，这对机组是非常不利的，将会缩短静音发电机组的寿命和造成故障率上升。所以，静音发电机组比较好的功率选择是在用户的总负荷基础上加10%功率储备,这样既经济又实用。

【郑州金阳电气有限公司】不让不合格产品出厂，不让客户受损，严格恪守合同规定。终身服务。确保我公司生产的柴油发电机组一切正常、确保用户买的放心用得开心。

如何正确更换静音发电机组机油？相信很多人都不知道吧，下面小编带领大家一起来了解一下吧。

- 1、将静音发电机组放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度然后停止发动机。
- 2、降注油螺栓(即机油标尺)取下。
- 3、在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出。
- 4、检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈，如有损坏，请立即更换。

5、重新装回放油螺丝并紧固。

6、降机油加至机油标尺网状格的偏上位置。

【金阳电气】 我公司有专业的技术工程师、技术员维修各种品牌变频器PLC触摸屏，欢迎新老顾客前来考察。

为什么静音发电机组不能长时间空载主要考虑什么呢，相信很多人都不知道吧，和小编一起来看看吧。

如果低于额定功率50%的情况下运行时，静音发电机组机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。

静音发电机组空载运行时间一般不能超过5分钟。一般3分钟热机，再把转速升到额定转速，电压稳定即可带载。发电机组应该至少带载30%以上运行，以保证发动机达到正常运行需要的工作温度，使各配合间隙达到，避免烧机油，减少积碳，杜绝缸套的早期磨损，延长发动机使用寿命。

柴油发电机启动成功后空载电压400V，频率50HZ，三相电压平衡无大偏差。电压偏离400V太大，频率低于47HZ或者高于52HZ应对柴油发电机进行检查维修方可进行负载运行；散热器内冷却液应在饱和状态，冷却液的温度在60摄氏以上可以合闸带负载，运行负载应该从小负载慢慢增加规律操作。

【金阳电气】 不让不合格产品出厂，不让客户受损，严格恪守合同规定。终身服务。确保我公司生产的柴油发电机组一切正常、确保用户买的放心用得开心。