

# 昊阳管道 膨胀节安装 锦州膨胀节

产品名称	昊阳管道 膨胀节安装 锦州膨胀节
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

膨胀节习惯性上也叫伸缩器，或金属波纹管补偿器，是用于运用金属波纹管补偿器膨胀节的弹性元件的合理伸缩式形变来吸收管道、软管或容器由热胀冷缩等缘故而造成的规格转变的一种补偿设备，归属于一种补偿元器件。可对径向，横着，和角向位移的的吸收，锦州膨胀节，用以在管路、机器设备及系统软件的加温位移、机械设备位移吸收震动、减少噪声等。膨胀节为补偿因温差与阻尼振动造成的额外地应力，而设定在容器罩壳或管路上的一种柔性构造。因为它做为一种能伸缩式的延展性补偿元器件，工作中靠谱、特性优良、结构紧凑等优势，已广泛运用在化工厂、冶金工业、核能发电等单位。在容器上选用的膨胀节。

### 非金属膨胀节安装的注意事项

非金属膨胀节安装的注意事项：

- 1、安装非金属膨胀节时，膨胀节安装，应注意使膨胀节在自然状态下，不要人为变形。
- 2、防止重物冲击或锐角刺破非金属膨胀节的柔性圈带。安装过程中，若有焊接，注意保护膨胀节的保温层，特别是产品外皮很容易受到脱落焊渣的引燃。
- 3、非金属膨胀节虽然具有耐温性，但是在安装使用过程中，要注意防止明火引燃。
- 4、两接口或法兰中间应保持在同一轴线上，同轴度误差为  $\pm 5\text{mm}$ ；扭转角度偏差不大于  $2.5^\circ$ ；上下或者左右的偏移角度  $\pm 1^\circ$ 。
- 5、禁止运用运输拉杆、限位拉杆作为起吊受力件。
- 6、在脱硫塔中使用非金属膨胀节时，要注意做耐腐蚀层防护；在高摩擦环境中使用时，要定期更换蒙皮。

6、含水量较高的烟气需添加排水装置，拉杆膨胀节，补偿器的安装位置决定排水口的位置。安装时一定要注意排水口应安装在液体流动方向的下端，以保证液体的顺畅排除。

70年代初在国外金属膨胀节已发展形成系列产品。我国由于国民经济发展的需要，非金属膨胀节，在80年代才开始系统开发膨胀节，并迅速形成系列产品，被大量用于供热管网化工、炼油、冶金各领域。在普遍发展的基础上形成了以大专院校、科研单位和主要厂家为骨干的技术力量，具有较强的研究、设计、制造能力和质量保证体系，能够为国民经济提供各种条件下使用的多种类型金属膨胀节。

昊阳管道(图)-膨胀节安装-锦州膨胀节由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司(www.sdhzhy.com)是山东 菏泽,化工管道及配件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昊阳管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昊阳管道更加美好的未来。同时本公司(www.xjzt1.com)还是从事橡胶软连接定制,挠性接头生产,可曲挠橡胶接头供应的厂家,欢迎来电咨询。