

隧道冷冻机定制 商丘隧道冷冻机 天津北鸿制冷设备

产品名称	隧道冷冻机定制 商丘隧道冷冻机 天津北鸿制冷设备
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

产品详情

工业冷水机

1.独立的制冷循环系统：大容量机组具有两个或两个以上独立的制冷回路，既使一个回路失灵/保养，另一个回路也能正常运行。具有备用功能，特别适合工业不停机的环境使用

2.操作简便直观：机组采用微电脑可编程序控制器（PLC中文或英文显示），触摸屏显示，按照屏幕上的菜单操作，直接用手指轻触屏上的显示按钮即可启动机组。屏幕可随时显示机组的运行状态，并且可以以图形及文字表格参数的两种方式显示，一目了然；

3.微电脑控制器的保护功能：

具有压缩机线圈温度过高的保护、机油预加热定时开关机、冷水流量开关、冷水出水温度过低保护、Y—启动失败保护、排气温度过高保护、压缩机过载保护、掉电记忆功能、启停频繁保护、电压异常保护、油位过低保护、高低压保护等保护功能；

液体管道干燥过滤器

通常液体管道干燥过滤器是不可拆卸的。内部采用分子筛结构，能够去除管道中的少量杂质水份等，起到净化系统的目的。因管道在焊接中会出现氧化物，并且氟里昂制冷剂的纯度也有所不一，所以我们采用的氟里昂制冷剂都要求进口的。液体管道干燥过滤器出现堵塞时，会引起吸气压力降低，在过滤器两端会出现温差，如出现这种情况，需要更换过滤器。

高低压力控制器

在制冷系统中高低压力控制器是起保护作用的装置。高压保护是上限保护，当高压压力达到设定值时，高压控制器断开，使压缩机接触器线圈释放，压缩机停止工作，避免在超高高压下运行损坏零件。高压保护是手动复位，隧道冷冻机定做，当压缩机要再次启动时，需先按下复位按钮。当然，在重新启动压缩机前，应先检查出造成高压过高的原因，给予排除后，才能使机器运转正常。

低压保护是为了避免制冷系统在过低压力下运行而设置的保护装置。它的设定分为高限和低限。它的控制原理是：低压断开值就是上限一下限的压差值，隧道冷冻机标准，重新开机值是上限值。低压控制器是自动复位，所以要求操作人员经常观察机器的运行情况，出现报警时要及时处理，商丘隧道冷冻机，避免压缩机长时间频繁启停而影响寿命。

工业冷水机根据类型的不同，有不同的温度控制范围，普通型的工业冷水机的制冷温度能力有限，本文将主要说说低温和超低温的冷水机的制冷温度范围。这里需要强调一点，具体需要哪种类型或者说什么温度控制区间的工业冷水机，是根据应用行业来决定的，也就是实际需求来决定的。

正常来说，低温，应该是指从零下10度开始的，有时候将制冷能力在零摄氏度开始往下更低的工业冷水机也成为低温工业冷水机，不过不管怎样，隧道冷冻机定制，普通的非低温冷水机的温控范围大多是在0摄氏度朝上走，而不会低于零摄氏度的。

低温工业冷水机的制冷温度范围可以达到零下50摄氏度左右，但制冷温度越低，就越需要关注冷凝器，因为冷凝器如果出现故障或温度高的话，工业冷水机的制冷效率就完全得不到保证，此为题外话了。

隧道冷冻机定制-商丘隧道冷冻机-天津北鸿制冷设备(查看)由天津北鸿制冷设备有限公司提供。隧道冷冻机定制-商丘隧道冷冻机-天津北鸿制冷设备(查看)是天津北鸿制冷设备有限公司(www.bhzlsb.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司(www.bhzlsb.com.cn)还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。