

## 3方无塔供水罐供应商 郑州3方无塔供水罐 华北化工装备

产品名称	3方无塔供水罐供应商 郑州3方无塔供水罐 华北化工装备
公司名称	河南华北化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市文峰大道与梅东路交叉口向北30米
联系电话	15090018686

### 产品详情

无塔供水器水泵不上水的原因

其它因素的影响

1底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长，底阀垫圈被粘死，无垫圈的底阀可能会锈死。

2底阀滤器网被堵塞；或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。

3叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损，影响了水泵性能。

4闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。

5出口管道的泄漏也会影响提水量。

直接排除无塔供水设备故障的几个简易方法。

堵塞泄露处流量仍然缺乏应考虑是否出现叶轮损坏。检查叶轮并对轴承等部位进行润滑，锅炉给水泵流量缺乏锅炉给水泵流量的主要原因主要有泵叶损坏、管路堵塞或泄露造成。对于采用皮带传动的给水泵还要考虑是否由于皮带打滑造成转速偏低引起流量缺乏。排查皮带后检查管路。防止由于轴承润滑不畅或损坏造成转速缺乏引起流量缺乏。

无塔供水压力罐日常使用保养注意事项:

- 1、本压力罐安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 -40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便压力罐安装、保养、压力罐四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。(参照压力罐地基图)待基座初凝后，在吊装罐体并放稳，3方无塔供水罐定做，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，郑州3方无塔供水罐，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。  
当压力表指针到上限时，3方无塔供水罐厂家，机泵自动停止。  
打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，3方无塔供水罐供应商，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、本压力罐泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。

离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。

- 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。

压力表外部建议用透明材料包裹，以防损坏。

- 7、压力罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

3方无塔供水罐供应商-郑州3方无塔供水罐-华北化工装备由河南华北化工装备有限公司提供。3方无塔供水罐供应商-郑州3方无塔供水罐-华北化工装备是河南华北化工装备有限公司 ( [henanhbhg.tz1288.com](http://henanhbhg.tz1288.com) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。