

天津伴热带 天津旭诚电伴热带

产品名称	天津伴热带 天津旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

因为电伴热带设备安装的地区不一样，在一些条件不是很多的地区现场安装和施工难度比较大，因此，需要提前做好安装准备，在这里电伴热厂家就给大家介绍一些在电伴热带安装的时候需要采取什么措施？

电伴热带安装

1、电伴热带的预留米数在安装过程中应预留在特殊位置，如散热器、支架、阀门、法兰等。预留一定长度的电伴热带电缆，随时拆卸、维护、更换。其次，电源接线盒需要预留电伴热带。

2、电源及线路末端预留1米长的电伴热带电缆。一是保证电伴热带热胀冷缩不中断。二是便于今后电伴热带供热电热线路和重新接线中出现的问题。

3、为了保证电伴热带温度控制器的温度精度，需要对温度控制器的探头进行校准。

电伴热带安装注意事项

一、安装前的准备

- 1、应详细了解电伴热带产品的各项指标、结构及安装方法。
- 2、在安装前电伴热带，工艺管道（容器）必须全部施工完毕，并经水压（气密）检查合格，管道（容器）表面已经除锈、防腐、干燥且光滑，刺、污物。
- 3、在安装前电伴热带，应对所装电伴热带产品进行外观检查，如器件有无撞损、变形及裂纹或其他异常，电缆机械温控通断是否正常。
- 4、应详细了解电伴热带系统安装图，对产品的规格、品种数量及安装部位进行确认。
- 5、保温材料是否干燥，如潮湿干燥后方可保温，以免电伴热带的伴热保温效果失效。
- 6、应准备电伴热带安装手册，以便随时记录安装内容。

电伴热带安装中的注意点

在安装防水层时（如铁皮、不锈钢板）严禁钻孔时损伤电伴热带。

在所有保温、防腐防***作完毕后，再重复检查电伴热带的电气性能，如完好则可通电，运行八小时后查看各项电气指标是否正常，待一切运行正常则整个伴热工程科结束施工，交予业主使用。

注意管道扫线时，应关闭其伴热系统，扫线温度必须低于电伴热带的耐热温度，天津伴热带，以保证正常的使用寿命。

除全年需伴热的管线外，每年重新开启伴热系统前，要进行例行电气检查，以便及早发现问题，及时整修。

天津伴热带-天津旭诚电伴热带(在线咨询)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)位于天津市津南区双港工业区丽港园12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前旭诚在其它中享有良好的声誉。旭诚取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。旭诚全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.tjxucen.cn)还是从事天津电热带,天津电伴热带,天津电伴热带厂家的厂家,欢迎来电咨询。