

# 电动门多少钱 内蒙古电动门 创辉门业水晶门

产品名称	电动门多少钱 内蒙古电动门 创辉门业水晶门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

## 产品详情

### 自动门感应不到的人特征

我相信每个人都应该体验过自动门的前门，但是没有打开它？更令人尴尬的是，即使手把门摆到传感器的顶部，它仍然是紧闭的。它无法让人怀疑它们的存在有多么小，以至于即使是自动门也无法感知它.....（迷失）实际上是否有任何具体原因使自动门无法响应？自动门更容易触摸，看看是否有任何人的任何特征。虽然它们中的许多是需要通过手动按压手动装置来打开的自动门，但是如果它是没有手动装置的传统类型，它仍然不能打开。在过去，有一种说法是“重量太轻的人不太可能被触摸”，所以当自动门未打开时，人们总是会习惯在这个地方走几步，但现在自动门大多是红外线，所以即使你踩到地上，也不会打开门。那么自动门什么时候才能感知到我们的存在呢？例如，当穿着深色衣服或深色头发时，据说身体的颜色更难以被自动门检测到，特别是如果颜色类似于地板或地毯，或者材料类似。它很容易被感知。相反，如果您穿着颜色鲜艳或更亮的头发，则自动门更容易被感觉到。如果您不幸遇到自动门无法感觉到的尴尬情况，只需做一些相对较大的动作，例如从包中拿东西以使自动门更容易感知。您也可以抬起脸朝向传感器，或者拿起更明亮的东西等等。

### 防火墙的设置要求应符合

（1）防火墙应直接放置在地基上或承重结构上，如框架和横梁。框架和横梁等承重结构的耐火性不应低于防火墙的耐火性能。（2）防火墙应从建筑物的底层切断到梁，板或屋顶板的基层。（当高层建筑仓库的屋顶承重结构和屋顶板的耐火极限小于1h，其他建筑物小于0.5h时，防火墙应高于屋顶0.5m或更多）。（3）当防火墙横截面的水平线距天窗末端小于4m且天窗的末端为墙时，应采取措施防止火势蔓延。（4）当建筑物的外墙是阻燃或的墙壁时，防火墙应从墙壁的外表面突出0.4m以上，防火墙两侧的外墙应为不燃的墙壁宽度不小于2米。极限不应低于外壁的火端。（5）当建筑物的外墙是不燃壁时，防火墙可能不会从墙的外表面突出，并且近的门边缘与防火墙两侧的窗口之间的水平距离不得少于2米。设置B类防火窗时，此距离不受限制。（6）不应在防火墙上打开门窗。如果需要打开，应配备A级防火门和窗户，

在发生火灾时不能打开或自动关闭。(7) 严禁使用气体和液管穿过防火墙。其他管道不应通过防火墙。当需要通过时,电动门多少钱,墙壁和管道之间的间隙应通过防火墙紧密填充。管道绝缘材料应采用不燃材料制成(当管道为阻燃材料或可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施);防火墙不得设置排气管。(8) 建筑物内的防火墙不应放在角落。当需要设置时,门的近边缘与内角两侧墙壁上的窗口之间的水平距离不应小于4米。采取B级防火窗等措施时,距离不限。

(9) 当防火墙两侧的屋顶桁架,横梁,地板等被火烧毁时,防火墙的结构应能够坍塌。

控制器可根据需要进行调整,但调整时应注意机器是否非常灵敏,只需按下它(具体按电磁盘上的说明)如果测试正常,请盖上机壳盖,安装内部传感器,你已经完成了。它是。

1.自动门投入使用后,开始时会出现磨合阶段,以纠正操作引起的错误。2.在自动门运行一段时间后,很少有顾客会更换门扇,给人一种清爽的感觉。要注意的是严格限制门扇的重量并且不超过自动门机的额定负荷。3.未安装安全灯的自动门必须阻止人员进入非感应范围以避免夹伤事件。4.自动门电气元件的使用寿命主要与使用不当和事故有关;自动门正常使用条件下的易损件是导轨,传动带和滑轮。滑轮的动态磨损不仅意味着滑轮在导轨上在均匀的条件下移动。更重要的是,磨损是指自动滑动门在短距离加速运动中的磨损。5,电动门公司,通常在三个月内,长达一年的时间完全清洁并调整自动门。首先,内蒙古电动门,感应自动门的伪故障(例如滑动门)是指由外部因素引起的故障现象,而不是单元部件的故障。如果这是一个错误的错误,你可以自己轻松修复它;当然,如果确定主机内部的电器或机器有问题,电动门配件,那么我们仍然建议您联系我们,我们将为您排除故障并更换配件,所有厂家都有各种厂家的特殊配件,每种产品大多不兼容。

电动门多少钱-内蒙古电动门-创辉门业水晶门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司(www.chuanghuimenye.com)是从事“电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。