

# 信德纳米节水管报价 纳米节水管厂家 哈尔滨纳米节水管

产品名称	信德纳米节水管报价 纳米节水管厂家 哈尔滨纳米节水管
公司名称	山东信德塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市临淄区梧台工业园
联系电话	13325212059 13325212059

## 产品详情

抗阻塞性好。水带是直接很薄的塑料管壁上加工出水小孔，流道短，不易附着杂质，发作小孔阻塞也能够冲水扫除，是微灌设备中抗阻塞功能较好的一种，只需把水泵进水管放入过滤网箱就能正常作业。作业压力低。选用滴头或微喷头的微灌体系作业压力为100~200kPa（10~20米）。水带的作业压力为10~100kPa（1~10米），纳米节水管价格，且流量大、灌的水时间短，因此耗能少、运转费用低。

### 喷灌设备运用中注意事项、维修及保养

#### 3.1 喷灌设备运用注意事项

##### 3.1.1 水泵

- 1) 启动后，应待其转速到达额外转速稳守时，再缓慢敞开压力管道上的闸阀，停机时应缓慢关阀。
- 2) 水泵在工作中，各类外表读数应在规则范围内。工作中如呈现较大振动或异常现象有必要停机查看。

##### 3.1.2 地上管道

- 1) 管道接头的偏转角不该超越10度，纳米节水管公司，竖管应安稳直立，管件衔接不该漏水。
- 2) 管道移位应按轮灌次第进行，如有备用支管在前一组支管工作时，应安装好后一组支管，轮灌时，交替支管的阀门宜一起启闭。

3)管道搬移前，应放空管内积水，拆成单根，禁止迁延，翻滚和投掷，软管应盘卷搬移。

### 3.1.3喷头

- 1)喷头工作中应进行巡回监督，如发现下列状况应及时处理：进口衔接部位，密封部位严峻漏水。不移动或转速过快、过慢。换向失灵。喷嘴阻塞脱落。支架倾斜或倾倒。
- 2)喷头工作必守时期，应对滚动部位加注适量的润滑油。

### 3.2喷灌设备的保护与保养

- 1)柴油机的保护与保养，按其说明书的规则进行。
- 2)喷头运用后应撤除滚动部分，擦去污物和残水，涂上少量机油再进行安装。
- 3)每次喷灌作业完毕后及时整理管路表里的泥沙、杂物，修补或替换损坏的零部件。
- 4)管子应按标准类型别离堆积，分层纵横交错，软管要清洗干净，凉干后卷成盘状捆扎寄存，寄存地址应通风干凉，远离热源，避免阳光暴晒。管路附件、及密封件应按不同标准、型号分类排列架上。
- 5)灌溉时节完毕后，应对设备进行一次维修，有问题的及时处理。
- 6)冬天要将水泵及管道中的水悉数放净，以防冻裂。

### 五大留意事项 能够帮您更运用节水器件

- 1.节水器件有必要在大于0 ° C的环境温度下运用。
- 2.节水器件灌溉用水有必要通过120目以上的过滤器进行过滤。
- 3.节水器件在地上运用时，哈尔滨纳米节水管，留意不可将滴灌带埋入地下。
- 4.剪切节水器件时应笔直剪切，剪切方位应在两个流道之间。
- 5.在进行灌溉作业时，有必要缓慢地翻开输水总开关并逐渐达到额定工作压力，以防止由于突然翻开阀门带来的瞬间高压对滴灌体系的破坏。

信德纳米节水管报价(图)-纳米节水管厂家-哈尔滨纳米节水管由山东信德塑胶有限公司提供。山东信德塑胶有限公司(www.xindesujiao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信德——您可信赖的朋友，公司地址：淄博市临淄区梧台工业园，联系人：渠园园。