

# 混流式消防排烟风机厂家 百顺厂家供应 海南混流式消防排烟风机

产品名称	混流式消防排烟风机厂家 百顺厂家供应 海南混流式消防排烟风机
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

## 产品详情

消防排烟风机安装应该注意哪几个方面：

消防排烟风机安装应该注意哪几个方面：

一、首先在安装之前应当了解风机的标准、方式、叶轮旋转方向和气流进出方向等各种要求

二、安装前应当检查风机叶轮（指装有动叶的轮盘）有无擦碰表象，混流式消防排烟风机定制，并保证附件都要完好；

三、检查并保证各部件联接牢固，其它零部件若有损坏应待修正后方可安装设备。

四、联接风机进出口的风管须有独自的支撑，严禁将管道分量加在风机的部件上，不可以对其强行联接。

五、风机设备安装时应用手拨动叶轮，查看是否有过紧或者是擦碰表象。斜流风机当输送介质温度在280时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

六、风机设备在确保无异常情况发生时，混流式消防排烟风机订制，方可进行试运转。

七、须保证风机接线的正确牢靠，风机外壳应妥善并牢靠接地。排烟风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风，根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。

八、供应风机的电源保证匹配完好。

消防轴流风机在试车时应注意哪些事项？

消防轴流风机允许全压起动或电动。但应注意全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时应采用起动。试车时人数不少于两人，一人控制电源，另一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查。1、首先检查旋转方向是否正确；2、消防轴流风机开始运转后，应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流；3、若有不正常现象，应停机检查。4、运转五分钟后停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转。

混流式消防排烟风机在安装前先应准备好安装用材料及工具，并对风机各部分的机件进行检查。对叶轮等更应特别细致检查，海南混流式消防排烟风机，如发现损伤，应该修好。

混流式消防排烟风机在安装操作过程中必须注意下列几点：

- 1、混流式消防排烟风机在一些接合面上，为防止生锈、减少拆卸困难，混流式消防排烟风机厂家，应涂上润滑脂或机械油。
- 2、在上接合面的螺栓时，如有定位销钉应先上好销钉，再拧紧螺栓。
- 3、检查机壳及其他壳体内部，不应掉入的遗留的工具和杂物。

混流式消防排烟风机厂家-百顺厂家供应-海南混流式消防排烟风机由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司（[www.bsksb.com](http://www.bsksb.com)）为客户提供“风机,风管,3C防火阀”等业务，公司拥有“百顺”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：房经理。