

河北40混凝土输送泵 红海混凝土输送泵图片

产品名称	河北40混凝土输送泵 红海混凝土输送泵图片
公司名称	巨鹿县红海机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台邢湾镇辖区内
联系电话	13483952460

产品详情

微型混凝土泵的研制，解决了某些特殊工况下的混凝土难以泵送的问题，从而提高了施工的进度，降低了劳动的强度，减少了施工过程中对人工成本的投入。

细石混凝土泵，又名混凝土输送泵，由泵体和输送管组成。是一种利用压力，将混凝土沿管道连续输送的机械，主要应用于房建、桥梁及隧道施工。目前主要分为闸板阀混凝土输送泵和S阀混凝土输送泵。再一种就是将泵体装在汽车底盘上，再装备可伸缩或屈折的布料杆，40混凝土输送泵厂家，而组成的泵车。

混凝土泵操作方法(5)泵送作业。当开始或停止泵送时，应与在末端软管处的操作人员取得联系;末端软管的弯曲半径不得小于1m，而且不准弯折;在拆开堵塞管道之前，应反泵2~3次，待确认管道内没有剩余压力后再进行拆卸。

混凝土泵操作方法(6)作业后的检查。臂架应完全收回在臂架支架上;支腿也应完全收回，并插入锁销。操作台的电源开关应处于“关”的位置。

混凝土泵操作方法(7)蓄能器内只能冲入氮气，40混凝土输送泵价格，不能冲入氧气、氢气等及危险的气体。

混凝土输送泵如何正确使用！

蓄能器使用。蓄能器内只能冲入氮气，不能冲入氧气、氢气等及危险的气体。

紧急关闭按钮。混凝土泵上有一系列紧急关闭按钮，分别设置在支腿控制阀、有线和无线遥控系统及控制箱上，40混凝土输送泵批发，如遇到危急状况，只需按下其中的某一个紧急关闭按钮就可关闭机器。如果紧急关闭按钮发生故障，河北40混凝土输送泵，在突发危险情况时就不能迅速关闭机器。因此，在每次开始工作之前，必须检查紧急关闭按钮的功能。

河北40混凝土输送泵-红海混凝土输送泵图片由巨鹿县红海机械制造有限公司提供。巨鹿县红海机械制造有限公司（www.honghaijixie888.com）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，红海机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚经理。