

汽车热冲击 燃烧器 昆山融新机电

产品名称	汽车热冲击 燃烧器 昆山融新机电
公司名称	昆山融新机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇雄鹰路287号
联系电话	13962667037 13962667037

产品详情

燃烧器的国内市场

国内多数厂家依靠"copy"挣钱，简单说就是没有创新，这也是国内大多数厂家无法对抗进口燃烧器的原因。目前很多的国内厂家，他们和其他燃烧器厂家一样有开发部，但是不同点是开发部通过实体实验来创新产品，也就是杜绝闭门造车。

昆山融新机电科技有限公司是一家致力于技术创新的机械设备及电气控制公司。通过与我们所涉及行业的领导公司合作，向客户提供的设备及技术解决方案。

燃烧器

油燃烧器的调风器除与煤粉燃烧器相似的旋流式和直流式外，疲劳试验燃烧器，尚有一种部分旋流式，即在直流式调风器内布置一个稳焰器，使少量空气(10~20%)流经稳焰器后产生旋转运动，在调风器出口形成中心回流区，燃烧器，使油雾着火稳定，以达到低氧燃烧。

昆山融新机电科技有限公司是一家致力于技术创新的机械设备及电气控制公司。通过与我们所涉及行业的领导公司合作，向客户提供的设备及技术解决方案。

燃烧器的开机操作

- 1.对新安装炉体，调试前应认真检测燃气是否符合燃烧器的要求;检查供气管路上的检测仪器是否正常及管道阀门开、关是否正常，是否便于以后使用及检修。
- 2.对新安装的管道，应认真检查所有管路的安装可靠性和管路的密封性。

- 3.使用单独气化站的用户，要保证供气量、供气参数符合安全燃烧要求。
- 4.操作人员认真阅读设备使用说明书，熟练掌握安全操作知识及方法。
- 5.每次开机前要检查燃气阀门是否打开，汽车热冲击，否则燃烧器不工作。
- 6.启动控制柜上的电源控制按钮，此时数显表就显示当前炉内温度，新安的装炉体此温度为环境温度。
- 7.启动风机控制按钮，安装在炉体上的风机就工作，此时若风机损坏控制柜就自动保护不进入下一步操作。
- 8.助燃风机工作无异常现象时，天纳克燃烧器，再启动燃烧控制按钮，此时燃烧程序控制器就开始工作，它通过一定的程序进行点火、送气、检测火焰、等程序终实现安全燃烧。
- 9.当燃烧控制器收到不利于燃烧的信号(例:点火失败、气压不稳定、电路有问题)等问题时，燃烧控制器就立刻关闭燃气并发出报警信号。
- 10.燃烧控制器若报警，必须是解决故障后由操作人员对其手动复位才可以继续工作。
- 11.整个设备的操作，操作人员应参考炉体安全操作规程及生产工艺要求进行操作。
- 12.按生产工艺要求需要调整控制温度时，操作员应参考智能数控表说明书进行调节。

汽车热冲击-燃烧器-昆山融新机电(查看)由昆山融新机电科技有限公司提供。昆山融新机电科技有限公司(www.ksrongxin.com)是一家从事“滤芯机,燃烧器,倒轴机,退火电源,自动排线器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“融新机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆山融新机电在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！