

700型稳定土拌合站 天津稳定土拌合站 潍坊兴盛拌合站

产品名称	700型稳定土拌合站 天津稳定土拌合站 潍坊兴盛拌合站
公司名称	潍坊市兴盛机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市央赣路中段
联系电话	15095107188

产品详情

稳定土拌合站采用先进的电脑变频电控技术、可靠稳定的计量系统、成熟的生产加工搅拌经验；机、电一体化从原材料至成品输出的全部实现生产电脑控制过程。一机多用，800型稳定土拌合站，更换配比能配制“水泥稳定碎石、二灰碎石、水泥/石灰改良土、A/B组填料、级配碎石、普通稳定土”等多种配合比的稳定土基层材料，以满足市场各种需求。根据需要可以有6个骨料斗、4种粉料仓、破拱装置、袋装水泥提升机、水泥斗、结构形式有“一”字形结构，“L”字形结构等可供选择组合。也可按你的要求制作。

稳定土拌和站用于高等级公路，天津稳定土拌合站，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。设备分类移动式稳定土拌和站：各料仓带轮胎可以牵引行走，转场方便灵活，生产能力较低。固定式稳定土拌和站：需要用混凝土打地基，再把设备固定其上，500型稳定土拌合站，生产能力高。

稳定土拌合站具有优良的搅拌性能及高度的可靠性

优良的搅拌性能：

搅拌机采用国际流行的无衬板双卧轴强制式结构，搅拌能力强，搅拌均匀度高。超长搅拌器适用于各种类型的稳定土及稳定砂。灵活可变的出料口可方便化解生产率与成品料均匀性之间的矛盾，大大提高设备的使用性。

正常生产中，如遇紧急情况，在不得不采取全部停机的情况下按下“紧急停止”按钮，此后所有电机均停止运转。但由于各种物料尚没有输送完，故将给再次开机造成不必要的麻烦。稳定土拌和站厂家认为在拌和站操作过程中除了要注意机器安全及相关物料供应，更要提高操作人员责任意识，努力维护好机器的正常运转。

稳定土拌和站正常运行中短时间内不生产，应保留搅拌电机正常运转，切断其余电气件的运行。也可操纵断料开关和供水系统的水泵按钮，使供料系统停止供料和供水，而保持其余部件的运行。

稳定土拌和站在进行调试前的准备事项：

- 1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，700型稳定土拌合站，新机应重新紧固检查一遍。
- 2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。
- 3、检查各部分润滑情况，保证各润滑点润滑油，各减速机及电动滚筒油位在要求范围内。

700型稳定土拌合站-天津稳定土拌合站-潍坊兴盛拌合站由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。700型稳定土拌合站-天津稳定土拌合站-潍坊兴盛拌合站是潍坊市兴盛机械有限责任公司（www.wfxsjx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。