

晟华晔机器人厂家 沈阳RV40E减速机 RV40E减速机

产品名称	晟华晔机器人厂家 沈阳RV40E减速机 RV40E减速机
公司名称	天津晟华晔机器人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津工业园京福公路东侧优谷新科技园1-3号楼
联系电话	18322311201

产品详情

兆威微型减速机广泛应用于智能汽车传动、5G通讯设备

减速机是一种用途比较广的减速设备，减速机的精度比较高，一般情况下，减速机主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。

体积小、重量轻，承载能力高，使用寿命长、运转平稳，噪声低、输出扭矩大，速比大、性能安全的特点。兼具功率分流、多齿啮合的特点，兆威微型减速机广泛应用于智能汽车传动、5G通讯设备、智能机器人、智能家居、保健、电子产品等的智能驱动的传动系统。

检查传动和转动部件检查变速器是否灵活

检查传动和转动部件

检查变速器是否灵活。是可靠的；联轴器的同心度是标准的；齿轮传动的灵活性等。如果发现堵塞，立即停止寻找原因，然后运行。

如果减压器过载，RV40E减速机，主要原因是过载、低电压或驱动器引起的机械堵塞。如果过载时间过长，减速机会将从电网吸收大量有功功率，电流将急剧增加，温度将相应升高。在温下，减速器的绝缘会老化并烧坏。因此，请始终保持减速器在额定电流下运行。

减速机的安装是怎么样的呢？

使用和维护好减速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在安装减速机时，请务必严格按照安装使用相关事项，沈阳RV40E减速机，认真地装配和使用。

1.在安装前一定要确认好电机和减速机的外观是否完好，并且要检查好电机与减速机相连接的部分尺寸是否相匹配，比如电机的定位凸台、输入轴还有减速机的凹槽等。

2.把减速机法兰外的螺钉旋下来，调整PCS系统加紧环与防尘口对齐，山东RV40E减速机，并插入内六角。

3.将电机与减速机自然连接。连接时要保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。

另外，在安装时，纳博特斯克帝人RV40E减速机，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前，将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损。

晟华晔机器人厂家-沈阳RV40E减速机-RV40E减速机由天津晟华晔机器人有限公司提供。天津晟华晔机器人有限公司（tjshyjqr.com）在减速机、变速器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晟华晔机器人一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：康经理。