

扬州带式浓缩压滤机 青州聚鸿环境工程公司

产品名称	扬州带式浓缩压滤机 青州聚鸿环境工程公司
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机适用各种污泥脱水，处理量大。带式压滤机的保养工作：

- 1.减速电机按其使用说明书定期更换润滑油。
- 2.各滚筒的轴承座及轴承每半年清洗一次，并重新加注锂基润滑脂。
- 3.张紧装置的螺杆每一段时间表面涂一次锂基润滑脂。开机前检查机器的各个部件是否完好，并检查与机器相关联的水、电、气是否都正常，如不正常需要及时纠正，然后对部件进行润滑，带式浓缩压滤机生产，使各设备处于准备启动状态。待无误后打开开机开关。启动空气压缩机，空气压缩机是非常重要的一个部件，在实际操作过程中，空气压缩机的滤带松紧程度气压一般在0.25-0.35pa之间。

滤板行动迟缓或易掉是真空带式压滤机滤板的常见问题，下面我们就来介绍下压滤机滤板的修复方法。

导向杆上油渍、污渍过多会导致滤板行走迟缓，甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性。要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油，因为稀油易掉使下边很滑，人员在这里操作检修极易摔倒，造成人身伤害事故。带式真空压滤机的清洗方法：

- 1、检查水泵是否正常。
- 2、拆下清水过滤器盖板，将过滤网拿出，清洗干净后重新装入盖好。
- 3、拆下冲洗方管，用铁丝通冲洗喷头，然后用清水管反复清洗方管，将杂物去除，清洗干净后重新安装好。

带式压滤机操开机程序：

- 1、启动药液搅拌系统，按合适浓度配制絮凝剂溶液，一般在1‰或2‰。
- 2、启动空压机，打开进气阀，将进气压力调整到0.4Mpa，并检查空压机运行是否正常。
- 3、打开总进水阀启动清洗水，开始清洗滤带。
- 4、启动主传动电机，此时滤带开始运转，检查滤带是否运行正常、是否跑偏。气动元件供气是否正常、纠偏器是否正常工作，各转动辊轴是否正常有无异响。
- 5、开启絮凝搅拌器，扬州带式浓缩压滤机，絮凝剂加药泵，带式浓缩压滤机价格，污泥进料泵，并检查运行情况，带式浓缩压滤机多少钱，有无异响。

青州聚鸿环境工程有限公司主要生产压滤机、带式压滤机、立式压滤机等环保设备。

本公司位于青州市东郊，是压滤机、选矿选煤设备、尾矿干排新型技术及成套设备，矿井下水处理设备、环保设备、污泥过滤压滤设备、矿用振动筛、高频脱水筛、给料机、带式输送机、斗式提升机等工程设备设计、制造、研发专业性公司，传承技术、科技创新、以先进的设计水平，为客户量身制造专业化装备。

扬州带式浓缩压滤机-青州聚鸿环境工程公司由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司(www.boshun7788.com)有实力，信誉好，在山东潍坊的压缩、分离设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进青州聚鸿和您携手步入辉煌，共创美好未来！