

# 专业桥梁切割拆除 品誉建筑 贵阳桥梁切割

产品名称	专业桥梁切割拆除 品誉建筑 贵阳桥梁切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

## 产品详情

### 贵阳钢筋混凝土切割的方法和技巧

- 1、上班前操作人员应检查机械各部连接件和传动件有否松动或缺损、是否缺润滑油、冷却系统是否正常及有无泄漏、各种部件动作是否灵活，全部合格后方准施工。
- 2、按照图纸尺寸位置切割。
- 3、切割机的导线应用绝缘橡皮缆。行车时注意随机电缆，以防压坏和拉断。
- 4、切割时应清除构件顶部和两边杂物。
- 5、混凝土构件未夹紧不准切割。
- 6、当金刚石绳有脱落现象时，严禁切割。
- 7、电源、水源的接、断要及时注意，如发生停电应立即停止切割，退出锯片。
- 8、施工过程中上下楼面同时规定专人负责安全，施工中严禁由切割孔向下抛物，贵阳桥梁切割拆除，切割完成后所形成的空洞必须设置维护或用竹笆封闭，并设明显标记。
- 9、由于施工场所采用的机械设备多数采用380V动力电，施工现场必须安全用电，严禁乱接乱拉。电器设备定期检查。
- 10、切割板梁时必须注意临时支撑系统要牢靠。
- 11、人员必须佩带安全帽、悬空作业时必须佩带安全带。

12、发现危险隐患应及时上报现场管理人员，并及时处理。

要想在后期的使用过程中，提升切割性能，延长其使用寿命。在使用过程中，还需要做好以下工作：

1、杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。为了保护切割机的性能。更换切割片后要试运行是否有明显的震动，确认运转正常后方可使用。

2、夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，手轮、丝杆、螺母等应完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。注意杠杆应有足够的强度和刚性，装上全部零件后能保持自由抬起。使用切割机应使旋转方向尽量避开附近的工作人员，被切割的料不得伸入人行道。

3、在更换切割片时，必须切断电源。新安装的切割片，要符合设备要求，不得安装有质量问题的割片。安装时要按安装程序进行。使用完毕应切断电源，操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。

4、此外，传动装置的防护罩必须安全可靠，并能挡住切割片破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。上海宏诚混凝土切割提醒，专业桥梁切割拆除，操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，切勿用力过猛，以免过载使切割片崩裂。

混凝土切割机的维护保养切割机实现了加气混凝土大体积成型、外形尺寸灵活多样精度高、大规模机械化生产，切割机运行状况直接影响切割尺寸精度，因此，贵阳桥梁切割，应加强切割机的传动装置、钢丝的定位装置等设备设施的维修保养工作。

新型混凝土切割机。混凝土切割机是由机架、翻转台、横切机构、水平切割车、液压系统和电控系统六个部分组成。

### 1、机架

由左右纵梁、横梁、立柱、齿条、尖轨道等组成，主要的作用是使水平切割车在轨道上作水平运动及横切机构在其轨道上作垂直升降运动。

### 2、横切机构

由横切架、传动及跨越装置、导轮、摆动装置、切割钢丝等组成。传动及跨越装置带动横切架对坯体进行垂直切割，切割钢丝同时作双向摆动。

### 3、水平切割车

由车架、切边装置、传动装置、挂线柱、槽轮组、平论组等组成。水平切割车两侧分别装有两组槽轮和两组平轮，由传动装置带动水平切割车在尖轨和平轨上来回行走，实现水平切割和“面包头”切割。

#### 4、翻转台

由翻转架、大车、小车、翻转主油缸及行走油缸等组成，其作用是使用水平摆放在翻转台大车上的坯体向前翻转90°，桥梁切割拆除，并移动至切割位置，进行水平、垂直切割和六面切割，完成切割后再向后翻转到起始位置。

#### 5、液压系统

由油站、电机、油泵、各类阀、管接头等组成。主要作用是使翻转台平稳准确的翻转90°，大车、小车同步移动到相应的位置。

#### 6、电器控制系统

按照要求，实现所有动作的手动和自动控制。

专业桥梁切割拆除-品誉建筑(在线咨询)-贵阳桥梁切割由贵州品誉建筑工程有限公司提供。贵州品誉建筑工程有限公司（[www.gzpyjz.cn](http://www.gzpyjz.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！