

500吨千斤顶 元泰一手货源 500吨千斤顶厂家

产品名称	500吨千斤顶 元泰一手货源 500吨千斤顶厂家
公司名称	德州市德城区元泰液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	13969247327

产品详情

大家使用的500吨千斤顶的护养：

护养1、500吨千斤顶使用时底部要垫平整、坚韧。无油污的木板以扩大承压面，保证安全。不能用铁板代替木板，500吨千斤顶加工，以防滑动。

护养2、起升时要求平稳，重物稍起后要检查有无异常情况，如无异常情况才能继续升顶。不得任意加长手柄或过猛操作。

护养3、不超载、超高。当套筒出现红线时，表明已达到额定高度应停止顶升。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持

大家在使用500吨千斤顶的时候要预防500吨千斤顶漏油的情况:

1.500吨千斤顶是通过顶部托做在小行程内顶升重物的轻小起重设备。在一般500吨千斤顶无法配合顶重物高度时使用，摇杆可270°旋转，到达高度极限时会自动回油。

2.500吨千斤顶使用液压油，500吨千斤顶厂家，请勿使用其他油体以免影响500吨千斤顶正常使用，加油时请将500吨千斤顶放置正常直立状态，加油至加油空溢出油为止即算加满

油，其主轴经特殊处理及其光滑，减少了与上下油封之间的摩擦力，杜绝了500吨千斤顶常见的漏油情况，防止因漏油造成起重过程中重物发生倾斜。

我们在使用液压千斤顶前要对使用环境的进行检查：

检查1、将千斤顶放置于重物，保证顶升过程中，千斤顶出力点始终位于重物的点。

检查2、如多台千斤顶同时顶升，则要保证顶升的同步，切记不可出现顶升过程中出现偏差，导致重物倾覆。

检查3、千斤顶顶升过程和顶升到位后，都需在重物底部增加支撑，500吨千斤顶，可以使用木枕或坚硬的铁块作为铺垫。切记普通液压千斤顶不可作为长期支撑使用，如若需要，可选用机械自锁式千斤顶。

500吨千斤顶-元泰一手货源-500吨千斤顶厂家由德州市德城区元泰液压机具厂提供。德州市德城区元泰液压机具厂（www.dzytyeya.com）在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，元泰液压一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：顾总。