

# 冷库保鲜 芜湖冷库 安徽好利得冷库

产品名称	冷库保鲜 芜湖冷库 安徽好利得冷库
公司名称	安徽好利得制冷工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区绿怡中路166号
联系电话	13965069066

## 产品详情

冷库的结构

油分离器：

油分离器中有个浮球阀，断续工作，小冷库，使回油管时冷时热，回油时管子热，停止回油时管子就冷。如果一直冷或一直热，说明浮球阀已经失灵。

1油位平衡器：

干燥器：

将制冷系统中的水份分离出来，安装冷库，防止冰堵。

注意:

更换压缩机、冷凝器等主要部件以及冷媒、机油时务必更换干燥过滤器。

气液分离器：

使由蒸发器返回的气液混合状态的制冷剂分离，冷库保鲜，防止压缩机不发生液击。

冷库正常运行的标志

1、手摸卧式储液器和油分离器应上部热下部凉，冷热交界处为液面或油面，安全阀或旁通阀按低压一端应发凉，芜湖冷库，否则高低压串气。

- 2、运行中蒸发压力与吸气压力应近似，排气压力、冷凝压力与储液器压力应相近。
- 3、冷却水进出应有温差，如无或温差极微，说明热交换器有污垢，需清洗。
- 4、制冷机应密封，不得渗露制冷剂或润滑油，氟制冷机轴封不许有滴油。

## 冷库的结构

### 视液镜：

从视液镜中观察冷媒的流量，冷媒合适时只有液体流动，而无白色气泡，系统内无水分时，视液镜中部视芯为绿色，否则为黄色或其他异常颜色。

### 冷库门使用：

- 1、为防止冷库门损坏，请轻开轻关库门。
- 2、为防止冷气外泄请快速关闭冷库门，避免冷库风机因冷库门长时间开放，热气侵入造成翅片结霜严重，导致冷库制冷不良。

冷库保鲜-芜湖冷库-安徽好利得冷库由安徽好利得制冷工程设备有限公司提供。安徽好利得制冷工程设备有限公司（[www.ahlkw.com](http://www.ahlkw.com)）为客户提供“冷库,保鲜冷库”等业务，公司拥有“好利得”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：汪经理。