

安徽螺杆空压机 安徽开山 螺杆式空压机厂家

产品名称	安徽螺杆空压机 安徽开山 螺杆式空压机厂家
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

螺杆空压机储气罐在使用时的注意事项

螺杆空压机储气罐作为空压机后处理设备之一，在压缩机系统中主要起主要起到缓冲、降温、除水和储存等功能，螺杆空压机厂家，是空压机运行过程中必不可少的设备。一、尽量少使用弯头，以免降低压力。二、接口一定要低进高出，与空压机链接的这头一定要是低的这头，其目的是降低气体中的含水量。三、螺杆空压机开机前检查一切防护装置和安全附件应处于完好状态，检查各处的润滑油面是否合乎标准，不合乎要求不得开机。

螺杆空压机中润滑油的作用

润滑油在螺杆式空气压缩机中的作用重要，它的作用主要表现在四大方面：冷却、润滑、密封、降噪，双螺杆空压机，且油品的好坏、油量的多少直接影响空压机的正常运行和空压机的使用寿命，是对空压机的机头部分影响明显。主要有三种情况导致机头阻力加大：

(1) 润滑油粘度大。

(2) 机头结焦；机头结焦导致空压机转子在运转时，摩擦阻止增大，螺杆式空压机厂家，空压机的电流随之增大；

(3) 机头内的润滑油量过多也会导致阻力增大。空压机停机后，断油阀没有及时关闭，大量的润滑油进入机头，导致空压机再启动时，启动阻力偏大。

低压螺杆空压机运转中检查和注意事项：

- 1、检查各种电气仪表指示是否正常。
- 2、倾听机器各部件工作声响有无变化。
- 3、检查各部件温度不超过规定数值。
- 4、检查润滑油油位是否正常，运转中禁止摸拭转动部位。
- 5、更换油气分离器时，注意静电释放，要把内金属网和油桶外壳联通起来，防止静电累积引起爆炸。同时须防止不洁物品掉入油桶内，以免影响空压机的运转。
- 6、低压螺杆空压机因空载运行超过设定时间时，会自动停机，此时，绝对不允许进行检查或维修工作，因为空压机随时会恢复运行。带单独风机的机组，安徽螺杆空压机，其风机的运行停止是自动控制的，切不可接触风扇，以免造成人身伤害，机械检查必须先切断电源。

安徽螺杆空压机-安徽开山-螺杆式空压机厂家由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司（www.ahkaishan.net）为客户提供“空压机,螺杆空压机,螺杆真空泵,离心式压缩机,气体压缩机”等业务，公司拥有“开山空压机”等品牌，专注于空气压缩机等行业。欢迎来电垂询，联系人：高总。