

沈阳煮面节能锅 顺鑫鼎盛卤肉锅 煮面节能锅生产厂家

产品名称	沈阳煮面节能锅 顺鑫鼎盛卤肉锅 煮面节能锅生产厂家
公司名称	山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区
联系电话	18366888841

产品详情

煮面炉这么多，我们该如何选购煮面炉

当今社会，上班族的成员已经越来越多了，煮面节能锅定做，物价也在不断的上涨，他们面临着对于他们来说是，煮面节能锅生产厂家，昂贵的午饭、晚饭，还有急促的时间，让他们有时候，都来不及吃上饭，后只能去附近的便利店找吃的，或者随便吃一碗面，就够了。因此，沈阳煮面节能锅，便利店和一些面店就越来越多了，这些店主们又是喜又是悲，开心的是顾客多了，悲的是如何选购一款煮面炉。方法/步骤

煮面炉分为燃气煮面炉和电热煮面炉两种，又分为台式煮面炉和立式煮面炉，常用的有四头煮面炉和六头煮面炉和桶形煮面炉

燃气煮面炉使用注意事项

- 1、炉具要摆放在通风良好的地方使用，煮面节能锅价格，禁止在室内操作，请选用减压阀JYT-0.6
- 2、严禁使用中压阀、高压阀
- 3、电源必须通过空气漏电保护开关，并且要带地线可靠接地
- 4、使用前检查各接驳口是否牢固、密封、操作时不要离开炉具
- 5、用完后要立刻切断电源、气源、水源
- 6、禁止液化气钢瓶到放、侧放使用

7、禁止摇瓶。

煮面炉安全操作注意事项：

- 1、电热煮面炉的发热板严禁长时间干烧，使用前必须安全接地，清洁时不得用喷水管清洗。
- 2、使用的电源电压必须与连柜座煮面炉铭牌的供电电压相符。
- 3、用户需在设备附近装上合适的电源开关，熔断器及漏电保护器，四头煮面炉的开关前面不许堆放杂物。掌握正确的电热煮面炉的安全操作及注意事项，就能帮助我们更好的使用以及合理的保养，这不仅能保证其长久的使用寿命，还能让它得到充分的利用。

沈阳煮面节能锅-顺鑫鼎盛卤肉锅-煮面节能锅生产厂家由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂（www.jienengtangtong.com）是山东滨州,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺鑫鼎盛厨房设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顺鑫鼎盛厨房设备更加美好的未来。同时本公司（www.cnsdbx.com）还是从事节能汤锅，大型煮肉锅，卤煮锅的厂家，欢迎来电咨询。