

# 南京九竹电动门 九竹电动门厂家 骏捷智能

产品名称	南京九竹电动门 九竹电动门厂家 骏捷智能
公司名称	南京骏捷智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁开发区淳化工业园区
联系电话	13390916865

## 产品详情

电动伸缩门主材选用高强度锌铝合金，表面电泳工艺处理，色泽亮丽、着色持久;门体结构造型新颖独特，整体色彩为黑色稳重大方;看面Q25不锈钢304管上下贯通使之天地呼应，九竹电动门厂家，两端对称“葫芦”花饰是华人风水吉祥物，象征福、禄、健康，南京九竹电动门，可避邪挡灾、纳气聚财;双绞链使门体结构更严谨、寿命更持久;下部两边对称加宽，使门体显得更稳重、更大气。绞链连接部件采用性能优异的高分子pc材料一次压铸成型，九竹电动门供应，联接螺栓、螺丝全部采用不锈钢，转动绞链孔全部镶嵌高强度尼龙耐磨套;行走系统分有轨或无轨两种，无轨运行为机器人电脑控制，电子导航、自动纠偏;先进的软驱动及防撞功能使产品性能更优越;24小时电子显示系统：欢迎词、日期、时钟一目了然。

自动门的作用很广，种类繁多。按启闭形式自动门可分为：折叠门、平开门、旋转门以及推拉门。

1、经常清理自动门设备内外尘、清洁布线、清洁滑轮、轨道等。

2、平常都注意检查自动门易损部品损耗情况，检查自动门整机运转性能、调整各种参数到适合的状态，以及皮带松紧、磨损等。

3、查看电网电压的变化是否在正常范围内，检查自动门电机的综合的运转情况，适时的给皮带加腊并更换滑轮、张紧轮 地轮等易损品部品。

## 四、安装流程

- 1、查看地面是否符合安装要求；
- 2、量好尺寸，找出地面轨道中心点（用户大门有门柱时，什么九竹电动门好，先征询用户安装位置），一般情况以门柱中心为基准点，没有门柱，请询问用户安装位置；
- 3、用木工墨斗弹出中心线，确立安装尺寸。

## 五、轨道的安装

### 全无轨门的安装

- 1、安装全无轨时，在中心线上按照磁铁的安装尺寸量好尺寸，做好标线；
- 2、用小号冲击钻钻头打好定位孔，（注意不要打偏）；
- 3、钻好定位孔后，再用磁铁同号钻加大孔位，加深至略深过磁铁的高度；
- 4、先在孔内放入水，再放满水泥；
- 5、依次按照同一致性，放入磁铁（磁铁与地面相平，不能高出地面，将多余水泥清除干净）。

南京九竹电动门-九竹电动门厂家-骏捷智能(推荐商家)由南京骏捷智能科技有限公司提供。南京骏捷智能科技有限公司（[www.baodingjidian.com](http://www.baodingjidian.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.njtingchexitong.com](http://www.njtingchexitong.com)）还是从事停车场系统厂家，南京停车场系统厂家，智能停车场系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。