

# 二手重型叉车出售 马鞍山二手重型叉车 龙腾叉车 质保成新

产品名称	二手重型叉车出售 马鞍山二手重型叉车 龙腾叉车 质保成新
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

## 产品详情

购买二手重型叉车一定要注意以下几点：

- 1.关注车子商家，二手重型叉车出售，如果是个人的话，马鞍山二手重型叉车，一定要保证这个人熟悉，哪怕有后期问题，保证能联系到他，别到时钱付了，后期鬼都见不到，1好是找那些有实力的商家。
- 2.关注车子本身，车子在购买的时候一定要找专业的人员，或者自己就是老司机，那就没问题，多检查几遍，不要疏漏很多的问题，保障车子1好没有发生过什么事故，如果车子发生了事故后维修的，那基本上不建议买，二手重型叉车收购，这类车子不一定能用到一两年

电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。普通内燃叉车一般采用柴油发动机作为动力，载荷能力1.2~8.0吨，作业通道宽度一般为3.5~5.0米。普通内燃叉车考虑到尾气排放和噪音问题，二手重型叉车转让，通常用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊要求的场所。

## 二手叉车传动装置及故障排除

在检查试运转前，应首先将油量加足，使油面保持在油标尺zui低限度以上。油液必须清洁，加油时应防止杂质和水分进入油液中，因为水分蒸发易产生气泡，会使发动机效率降低，并损坏密封件。检查电磁气阀是否安全可靠，若未排除故障，应拆下取力器气缸，取出活塞杆，更换活塞或O型密封圈，并清除缸筒内壁污物。当起重作业完毕后，关闭取力开关，取力器传动轴仍继续转动使液压泵工作，一般有下列原因：压住挨叉的螺母松落；活塞杆上的螺丝松脱；取力器活塞杆上的弹簧和性能减弱或损坏。

二手重型叉车出售-马鞍山二手重型叉车-龙腾叉车 质保成新由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。安徽龙腾叉车贸易有限公司（[www.ltccmy.com](http://www.ltccmy.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！