

混凝土泵生产厂家 诸城混凝土泵 宏金镒机械设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 混凝土泵生产厂家 诸城混凝土泵 宏金镒机械设备 |
| 公司名称 | 潍坊宏金镒机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东 |
| 联系电话 | 18906367657 18906367657 |

产品详情

混凝土泵主要用于泵送混凝土，混凝土泵送运输又称泵送混凝土，混凝土泵车运输的水平输送距离可达800米，垂直运输高度可达300米。具有工作，节省人力，可连续性作业，节约成本等优点，目前作为混凝土施工现场先进的泵送设施，被广泛应用。下面潍坊宏金镒机械有限公司带领大家来学习混凝土泵怎样运送混凝土。

混凝土泵的重要部件包括混凝土泵，混凝土输送管，布料装置。

各类泵车部件污损不胜枚举。混凝土泵车设备因长期的作业环境影响与特殊的工作性质，会逐渐产生自然与意外污损，造成污损的部分原因为：

- 1、油管老化、液压油泄漏，没有及时清洗污染表面，油污与灰尘混合后变成极难清理的油泥，其中臂架污染较为严重；
- 2、车辆常年行走作业产生的油灰，诸城混凝土泵，依附在泵车大梁悬挂等不易清理的部位。
- 3、堵管、爆管后残留混凝土。此类原因造成设备污损应该是普遍，常见，也是严重的。

混凝土泵送施工中，混凝土泵生产厂家，混凝土的清洗是泵送后一个必不可少的重要步骤，良好的清洗方法既可清洗干净输送管道，又可以将管道中的混凝土全部输送到浇注地点，不仅不浪费混凝土，而且经济环保。

直接打水法

- 1)检查切割环和眼睛板之间的磨损情况，这是决定直接打水法清洗成败的关键。若切割环和眼睛板

磨损不严重，切割环和眼睛板间距 $<0.1\text{mm}$ ，且它们之间无超过 1mm 的沟槽划痕，可用直接打水法。

2)在泵送完砼后再泵送 $0.15 \sim 0.25\text{m}^3$ 水灰比为 $1:1.5$ 或 $1:2$ 的砂浆，然后在分配阀中加满水，启动泵送，将混凝土泵送到浇注地点，直至输送管输出端流出清水为止。如果管道较短、清洗效果较好，则清洗过程到此结束。

3)当管道较长或清洗效果不太好时，则打开料斗卸料门，开反泵，将料斗和分配阀冲洗干净。如向上泵送且高度 $>20\text{m}$ ，可用木锤敲击垂直部分底部弯管，若敲击声音低沉，需将弯管拆开，倒出可能积存的大骨料。

4)关闭卸料门，混凝土泵设备，泵送清水直至从输送管输出端流出清水为止。直接打水法的优点是不必拆出料口管和加清洗球，节省时间，混凝土泵价格，泵送较易成功，对清洗较短管路尤其方便。

其缺点：

用水量且泵水必须连续，水很容易排在浇注地点；

如有垂直向上的管道，通常必须拆弯管；

输送管线较长时管道内易有残留；

对分配阀密封性要求较严。

混凝土泵生产厂家-诸城混凝土泵-宏金镒机械设备由潍坊宏金镒机械设备有限公司提供。潍坊宏金镒机械设备有限公司（www.sdhtjj.com）为客户提供“生产销售机械类产品，电气设备，机械设计，五金机电等”等业务，公司拥有“宏金镒”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：籍经理。