

液压叉车租赁厂 山西液压叉车 山西鼎盛龙工叉车出租

产品名称	液压叉车租赁厂 山西液压叉车 山西鼎盛龙工叉车出租
公司名称	山西鼎盛龙工工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区环城西路飞达汽车用品市场 5栋13号
联系电话	16635111188 16635111188

产品详情

【山西鼎盛龙工叉车】

电瓶叉车在购买时需要针对哪些内容进行验收呢？验收标准有哪些呢？下面来听听山东专业电动叉车厂家的详细介绍吧。

- 1、门架高度，升高高度，（标准门架都是两层3米的），液压叉车租赁厂，
- 2、车辆的吨位，货叉的长度，轮胎是否要求是实心的，电池采用多大的容量；
- 3、打开电瓶叉车的座位盖子，在电瓶上看是多大的，（一般都是D系列的，比如D-480，D-550）就是480AH的和550AH的，
- 4、检查一下挡货架的高度，有没有选择带侧移的，有没有选择别的什么辅助属具；
- 5、看看叉车跑起来的时候有没有抖动现象，刹车是否灵活，升降，转向，操纵杆等动作是否灵活，是否有异响的地方；
- 6、看充电机的充电容量是否和电池是匹配的，随车附带的说明书，保修卡，检查工具等。

【山西鼎盛龙工叉车】

转向装置润滑不好了，如：转向机内需要加油了。各球节没有及时润滑，使它们工作时，摩擦阻力增大。转动下转向盘，如感到轻松，说明转向机内部润滑良好，再检查传动机构是否配合过紧，以及传动机构润滑不良，发现问题要及时调整、润滑。

电动叉车齿条与齿扇啮合间隙调整过紧。进行故障诊断与排出时，液压叉车出租厂，拆下转向机摇臂，如果转动转向盘觉得沉重，调整齿条与齿扇、螺杆轴承的进度。如果感觉有松紧不均，或内部有卡住现象，山西液压叉车，检查螺杆、钢球、导管夹、齿条和轴承有糙或损坏。必要时，建议直接修理或更换。

。

【山西鼎盛龙工叉车】和您介绍

叉车充电前检查：蓄电池是否无缺无损，接线是否无缺，液压叉车出租价格，并打开气盖。

不要打开或拔出电池上的注液液塞

充电前或充电时不要加液

电池邻近严禁吸烟、产生火花或明火

充电时电池不能一起放电

充电时电池上不要搁置金属工具

充电时不要修补蓄电池

充电时电解液温度低于55

如是新蓄电池，将比重配为1.26的电解液冷却至30 后注入蓄电池，注入量以高于保护板10~20毫米为妥，静待6小时，液温降至35 以下方可开端充电。所指电解液比重均指30 而言，不同温度时应按下列公式换算： $D_{30} = D_t + 0.007(t - 30)$

液压叉车租赁厂-山西液压叉车-山西鼎盛龙工叉车出租由山西鼎盛龙工工程机械有限公司提供。液压叉车租赁厂-山西液压叉车-山西鼎盛龙工叉车出租是山西鼎盛龙工工程机械有限公司(www.sxdslg.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李经理。