

四不像运输车 四不像 时力

产品名称	四不像运输车 四不像 时力
公司名称	山东时力矿山机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东.潍坊.潍城区.于河街办驻地
联系电话	15853688035

产品详情

四不像的质量须有保证。对重要的装备、设备(如绞车后备保护、绞车制动系统、斜井跑车装置、钢丝绳等)要加强日常管理、检查、维护、保养。

严禁在四不像车辆未停稳之前司机离开座驾，四不像车，严禁在斜坡段长时间的停车；若需要暂时的离开，在离开前须做好车辆制动的工作，防止车辆发生下滑。如果确实需要在斜坡段进行停车时，则须闸好制动闸，同时摘挡并熄火，此时司机不得离开座驾；超过10°坡度停车后要在车辆胶轮下方用道木或楔块（400×400mm）可靠稳固车辆。

一些用户朋友在购买到四不像矿用四不像车后，就立即的让其进入了高强度的工作状态，这样会导致了该矿用四不像车的性能和各种配件的寿命有了很大的降低，并且出现了柴油机故障频出的情况。在这里提醒大家，一定要对矿用四不像车进行各方面的检查，四不像，在没有任何问题的情况下才可以进行工作。

灵活便捷的制造方式，赢得了农村客户的欢迎，矿用四不像，每天都会有咨询和订购这种占地面积下、动力大、节能降耗车型的朋友。

四不像四轮四不像自卸翻斗车的发动机、底盘的构造和一般载重汽车相同。

四轮四不像自卸车的车厢分后向倾翻和侧向倾翻两种，四不像运输车，通过操纵系统控制活塞杆运动，后向倾翻较普遍，推动活塞杆使车厢倾翻，少数双向倾翻。

高压油经分配阀、油管进入举升液压缸，车厢前端有驾驶室安全防护板。

四轮四不像自卸翻斗车的发动机通过变速器、取力装置驱动液压泵，车厢液压倾翻机构由油箱、液压泵、分配阀、举升液压缸、控制阀和油管等组成。

四不像运输车-四不像-时力由山东时力矿山机械有限公司提供。山东时力矿山机械有限公司（www.wfshili.net）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，时力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。