

山东工业烤箱 工业烤箱图片 新奇能烘干设备

产品名称	山东工业烤箱 工业烤箱图片 新奇能烘干设备
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

烘烤完结后先截断电源，而后方可打建立热风循环烘箱室门，牢牢记住不可以直接用手接触烘烤的东西，要用专用的工具或带隔热手套儿取烘烤的东西，免得。还是等室内温度冷却，再取生产品。

热风循环烘箱维护方便，简单易用;热风循环烘箱不需要繁锁的操作即可使用，并且使用简单，维护上也很方便，如有零部件坏损，更换简单，一名普通电工即可完成维修，并且在日后如有功能缺少需要补充，改造也比较简单;

1. 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，山东工业烤箱，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。
2. 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，工业烤箱图片，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。
3. 恒温时可关闭一组加热开关，工业烤箱生产厂家，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。
4. 该箱应放在室内水平处。
5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。
6. 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。
7. 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。
8. 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。

9. 此箱为非防爆干燥箱，二手工业烤箱，故带有挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生

10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。

1.烘箱应安放在室内干净的水平处，要保持干燥，做好防潮和防湿，并要防止腐蚀。

2.烘箱放置处要有一定的空间，四面离墙体要有一定距离，建议要有2M以上。

3.使用前要检查电压，较小的烘箱所需电压为220V，较大的烘箱所需电压为380V(三相四线)，根据烘箱耗电

功率安装足够容量的电源闸刀。并且选用合适的电源导线。还应做好接地线工作。

4.以上工作准备就绪后方可将试品放入烘箱内，然后连接电源，开启烘箱开关，带鼓风装置的烘箱，在加热

和恒温的过程中须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性，并且可能损坏加热元件。随后调节好适宜试品烘焙的温度.烘箱即进入工作状态。

5.烘焙的物品排列不能太密。烘箱底部(散热板)上不可放物品，以免影响热风循环。禁止烘焙、物品及有挥发性和有腐蚀性的物品。

6.烘焙完毕后先切断电源，然后方可打开工作室门，切记不能直接用手接触烘焙的物品，要用专用的工具或

带隔热手套取烘焙的物品，以免。

7.烘箱工作室要保持干净。

8.使用烘箱时，温度不能超过烘箱的高使用温度，一般烘箱在250度以下。

9.有特殊要求的客户可以选购本公司的特殊烘箱，比如防爆烘箱，高温烘箱等。

山东工业烤箱-工业烤箱图片-新奇能烘干设备(诚信商家)由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。泰州市新奇能烘干设备有限公司(www.jsxqnhg.com)在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新奇能烘干设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：甫乔风。