

二手鄂式破碎机 金恒环保科技 广东鄂式破碎机

产品名称	二手鄂式破碎机 金恒环保科技 广东鄂式破碎机
公司名称	河南金恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612号
联系电话	15660604567 15660604567

产品详情

鄂式破碎机破碎方式为曲动挤压型，运作原理为模拟动物的两颚运动。工作时，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，物料通过两颚板之间的挤压、搓、碾等实现多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，已破碎物料在重力的作用下，经颚腔下部的出料口自由卸出。随着电动机的连续转动，动颚做周期性的压碎和排料，鄂式破碎机规格型号，实现批量生产。鄂式破碎机

鄂式破碎机的维护和使用：

- 1、破碎机正常运转后，方可投料。
- 2、待破碎材料应均匀地加入破碎腔内，并应免除侧面加料，不要让负荷突变或单边突增。
- 3、在正常工作情况下，轴承的温升不应过35℃，高温不得过70℃，鄂式破碎机衬板，否则应停车，查明原因加以除之。
- 4、停车前，应先停止加料，待破碎腔内被破碎物料全排空后，二手鄂式破碎机，方可关闭电机。
- 5、在使用时，广东鄂式破碎机，若因破碎腔内物料阻塞而造成停机，应关闭电动机，须将物料排掉后，方可再行使用。
- 6、鄂板一端磨损后调头使用。鄂式破碎机

颚式破碎机有机架，驱动电机，动颚，静颚，复位弹簧组成。在颚式破碎机工作过程中，电动机带动皮带轮。皮带轮带动偏心轴，偏心轴在转动过程中可以使动颚移动。这样动颚与静颚之间的距离就会时而变大，时而变小。当距离变大时，破碎腔变大。物料便由于重力的作用下沉。这时动颚与静颚之间的距离又变小，将物料挤压而碎裂。挤压之后动颚离开，动颚与静颚之间的距离增大。破碎后的物料正好由于重力的作用向下从排料口排出完成破碎过程。鄂式破碎机

二手鄂式破碎机-金恒环保科技(在线咨询)-广东鄂式破碎机由河南金恒环保科技有限公司提供。河南金恒环保科技有限公司（www.jhjxc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！