

# 高栏平板半挂车 山东鲁星 湖南平板半挂车

产品名称	高栏平板半挂车 山东鲁星 湖南平板半挂车
公司名称	山东鲁星专用车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区
联系电话	15054736789

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁星专用车销售有限公司

### 巧用平板半挂车空调暖风除玻璃上的雾

#### 巧用平板半挂车空调暖风除玻璃上的雾

轻型半挂车生产厂介绍如何巧用空调暖风除玻璃上的雾，越来越冷了，大家在驾驶低平板半挂车的时候，常常遇到玻璃窗上有雾，湖南平板半挂车，下面我们轻型半挂车生产厂介绍如何巧用空调暖风除玻璃上的雾。

如何巧用平板半挂车空调暖风除玻璃上的雾？许多车主知道Windows雾按钮，冷风吹过自动挡风玻璃，是可以迅速消除窗口上的雾，但有时人们会发现雾只是除了不久，它是会反复出现，面对这样的雾，平板半挂车车主应该如何处理？是可以采用打开半挂车暖风雾，把空调温度控制按钮来温暖的风向，空调插座方向按钮去玻璃、热风将是会直接打击前挡风玻璃，这样是可以解决这个问题，因为热空气是可以吹干玻璃上的水分。

?什么原因造成平板半挂车出现刚启动就熄火

## 什么原因造成平板半挂车出现刚启动就熄火

平板半挂车在行驶的时候出现几秒就会出现自行熄火的现象，需要我们进行重启，13米平板半挂车，会是什么原因造成这一现象的呢，今天大家就可以和小编一起了解了解。

1、使用了劣质的燃油，导致发动机积碳而熄火。

2、新车(自动挡)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的，另外一种可能性就是散装水泥罐车发动机或者油路的问题，但是对于新车来说，发动机本身的问题可能性较小，大部分的原因是油路的问题了。

3、平板半挂车或使用了质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。

4、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多，发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢，当污垢积存过多时，发动机就会出现怠速过低，怠速稳定性差，行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单：只要清洗怠速马达即可。

5、平板半挂车起步熄火的原因还是离合松的太快，踩死离合挂到一档，慢慢抬起离合，当离合半联动状态时车头抖动，这时候放下手刹，左脚一定稳住别动，等车子走一两秒再慢慢抬起全部离合，加油换挡。

## 延长平板半挂车寿命的方法

我们都清楚一点，刚买的平板半挂车需要进行磨合，磨合就是使各个部位的零件在一定的时间内把表面的加工痕迹磨光后使之更加密切。

一、出车前要进行一次全部查看，需求与主机的衔接准确牢靠，制动体系正常，高栏平板半挂车，胎压符合规定，各部位不得呈现松动、开裂和变形等。

平板半挂车冷启动时，应当等水温预热到40度以上再起步。起步时应轻踩慢抬离合器和加快踏板，并挑选良好的路面行进。凉车时分也不要轰油门。

二、新的平板半挂车应磨合。磨合时分载重不得超过额外载重量的百分之七十五，满载、超载对新车各个构件都会形成极大的损害。车厢内的货品散布要均匀，避免车厢斜了而形成风险。

三、中速行进一百五十公里左右后，应留意调查轴承、轮毂的温度以及钢板绷簧、车轮等紧固件是不是拧紧，做到每行进四十公里左右后对这些部位紧固一次，紧固三次后即可正常运用。

四、在平板半挂车行进中应留意查看制动器是不是发热，平板运输半挂车，有没有异常气味，挂车行走设备是不是发作偏移等，假如有不正常表象，要立刻泊车查看扫除。

五、挂车起步应平稳。行车中不要将脚放在制动器踏板上，尽量削减紧急制动。

六、平板半挂车每作业五百小时后，应查看轮胎轴承空隙。查看时，顶起车厢，扳动车轮，不该呈现明显晃动；如有明显晃动，应予调整。办法是取下轴承盖，将轴头槽形螺母拧紧，再退回1/6圈，此时轴承空隙约为零点二五毫米。

以上就是关于平板半挂车的使用信息，想要让半挂车的使用时间延长，磨合期是非常重要的。

高栏平板半挂车-山东鲁星-湖南平板半挂车由山东鲁星专用车销售有限公司提供。高栏平板半挂车-山东鲁星-湖南平板半挂车是山东鲁星专用车销售有限公司（[www.lsfcc.com](http://www.lsfcc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张。