

搅拌机衬板 搅拌机衬板批发 马鞍山科驰科技

产品名称	搅拌机衬板 搅拌机衬板批发 马鞍山科驰科技
公司名称	马鞍山市科驰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东大街东段
联系电话	18355550658 18355550658

产品详情

搅拌机有这么多需要更换的配件，那么平时应该怎么做呢？下面搅拌机配件厂家就来给大家介绍一下。

1、加油。搅拌机所有有轴承的部位，必须保证经常性加油，确保润滑。油加足了钢丝绳、轨道等也要涂抹黄油，减小摩擦。

特别是轴端，必须每隔几小时加一次油。我们在设计轴端密封的时候，除了用传统密封技术，对轴承进行保护外，搅拌机衬板，还采用了油膜密封技术（JS1500B、JS2000还采用了气动密封技术），只要保证轴端加油充分，搅拌机衬板叶片，就会在轴承外部形成一层油膜，该油膜抗压能力极强，足以保证混凝土不会渗入轴端。

2、清理。每次用完搅拌机，休息的时候，都必须对搅拌机进行清理，特别是搅拌机内部。并且每周都要断电后，人工进入搅拌机对其清理。

3、严格按规章制度操作。例如开机顺序，必须先开机，后入料。

4、多检查，多维护。

混凝土搅拌机在购买的时候，客户除了看质量和价格，还非常重视一个问题，那就是使用寿命。下面搅拌机叶片厂家告诉你如何延长搅拌机的寿命。

1、运用前做好查看工作。

在每一班的运用前，不管是何种类型的混凝土拌和机都应该做好充分的查看。混凝土搅拌站中，搅拌主机的查看尤为重要，由于搅拌主机通常密封与搅拌站之中。控制室内人员并不能直接观察到，所以要进入搅拌楼中查看。

2、混凝土拌和机的清洗作业。

作业完成后，并不是停机这么简单，重要的是要对搅拌机内部进行清理。由于混凝土的首要凝胶资料是水泥，是你一旦凝结，难以清理，搅拌机衬板，形成搅拌筒内部凝结，搅拌机衬板批发，终究影响搅拌作业，加重搅拌机内部磨损。所以客户在运用完搅拌机后，应该自行清理，大型搅拌机有主动整理系统，清洗愈加便利。

3、记载混凝土搅拌机的反常情况。

记载是让工程师发现问题，及时进行保养和修正的要害比如说电机，传动齿轮等这些设备都能够它们作业时的声响来判别是否正常，如果有什么不正常的噪音呈现，应及时中止机器的作业，进行仔细的查看。

当我们在运用搅拌机的过程中对它的管理是一定不可忽视的，这样才能够保证它在之后使用的工程中出现意外的现象，今天搅拌机配件厂家教大家怎样正确操作搅拌器。

- 1、搅拌机安装平稳牢固，行走轮要离开地面，机座要高于地面。
- 2、搅拌机操作中边加料边加水，不能加入料后再启动，投料不准超过额定容量。
- 3、开机前电气设备良好，空转运行待机械运转正常后，再加料搅拌。
- 4、作业中发生故障，应断电停机，查找原因，不得用工具撬动等危险方法，强行机械运转。
- 5、搅拌机进料口处必须设置铁棚，使用时不能随意拆掉，拆除清理需要即时安装好，工作完毕要将搅拌机清洗干净，清理时不得使电机及电器受潮。
- 6、加料量，工具不能碰撞搅拌机，更不能在运转中把工具伸进搅拌机内扒料。
- 7、料斗内不能进入杂物，清除杂物时必须停机进行。

搅拌机衬板-搅拌机衬板批发-马鞍山科驰科技(诚信商家)由马鞍山市科驰科技有限公司提供。搅拌机衬板-搅拌机衬板批发-马鞍山科驰科技(诚信商家)是马鞍山市科驰科技有限公司(www.ahkckj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：余经理。