

c4钢供应商 新疆c4钢 湖北威尔夫机械有限公司

产品名称	c4钢供应商 新疆c4钢 湖北威尔夫机械有限公司
公司名称	湖北威尔夫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园深圳大道恒宝科创园24号楼
联系电话	13972234946 13972234946

产品详情

c4自吸泵的启动流程：

1.连接好泵和自吸罐，不得漏气。在排液孔处去除盲板，安装PLC控制的电动阀门。打开排气孔，通过进液管道向自吸罐内放入冲洗水，当冲洗水从排气孔溢出后，密封好排气孔。

2.启动泵，正常运行泵。

3.停机后使用PLC控制电动阀门开启5-10分钟，开启进液管道冲洗水2分钟，关闭PLC控制的电动阀门，开启进液管冲洗水5-10分钟（有冲洗水从自吸罐底孔泄漏为准）。该工艺可以清理自吸罐内部含固量不高颗粒不大的杂质。

4.以后每次可以直接启动泵，不需要重复程序1。如果检修设备后，c4钢现货速发，重复程序1。

（也可以通过打开检查孔进行查看维护。）

C4钢材料

用钢的材质是长期以来国内外都未很好解决的问题。其实阀门的心脏密封部位可是极其精密的，其密封面的"三度"(平整度、光洁度、硬度)要求很高，以及两个密封面组成的密封副的吻合度都要达到零对零，才能满足气密试验的零泄漏。钛材性能很好，但价格昂贵，又有发火爆的危险，不能选用。只有选择工业纯铝(L2)来制作储酸罐和输送管道。但铝材又不耐稀腐蚀，制作露天设备不但寿命短而且很危险。各种泵阀过去采用高硅铸铁或铁素体高硅不锈钢铸造。它们的韧性差，在使用过程中常常而出人身事故。

C4钢（00Cr14Ni14Si4）是一种高硅超低碳理想型耐不锈钢，85期间国家耐腐材料的重大突破，与高纯铝、高硅铸铁以及普通不锈钢相比较。

C4钢材料厂家浅谈安装机械密封一般应注意的事项：

- 1、应严格检查动环与静环的相对磨擦密封面，c4钢供应商，不允许有任何细微的划痕，碰伤等缺陷，所有零部件包括泵体、叶轮、密封腔等在装配前均应冲洗干净，尤其是动、静环端面，要用清洁、柔软的布或棉纱认真擦拭干净，然后涂上一层清洁的油脂或机油。
- 2、装配中要注意消除偏差，紧固螺钉时，要均匀拧紧，c4钢制造，避免发生偏斜，使密封失效。
- 3、正确调整弹簧的压缩量，泵安装好以后，以手转动转手时，应感觉到密封弹簧既有一定的压缩量，新疆c4钢，而又能轻快、灵活地转动没有咬紧的感觉。如感觉太紧或转不动，则应适当调松一些。
- 4、起动前应先开启冷却水，使密封腔内充满密封液。停车时，先停泵，后关密封冷却水。

c4钢供应商-新疆c4钢-湖北威尔夫机械有限公司(查看)由湖北威尔夫机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北威尔夫机械有限公司（www.hbwef.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!