

中联泵车配件 无锡永兴砼泵配件 中联泵车配件咨询

产品名称	中联泵车配件 无锡永兴砼泵配件 中联泵车配件咨询
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

混凝土泵车配件：

1、泵管

它是混凝土输送泵管道的简称，是随着混凝土输送泵的出现而同时出现的一种新型的建筑工程配件产品，作用是把混凝土输送到需要浇注的地方，中联泵车配件报价，它的出现大大提高了建筑施工的效率，把从前需要人工或吊车一桶桶或一斗斗的作业方式改为了快速的将混凝土输送到需要浇注的地方，使施工效率提高了近百倍。

2、砼活塞

砼活塞就是混凝土泵活塞，用来承受气体压力。一般有两种，橡胶活塞整体活塞，由两个分体活塞组成。分体活塞，一般是聚氨酯料，也有橡胶加布的，中联泵车配件咨询，四件套两个活塞，中联泵车配件生产厂，两个导向环。

那么小型混凝土泵车维修需要注意哪些问题呢？

一、施电处理

在小型混凝土泵车上施电焊时，一般发生的高压或许会损坏远控体系和有线控制体系的电子元件，中联泵车配件，因而施电前有毕要做到以下三点：从远控插座上拆下远控插头，用盖子盖住衔接插座。处理燃油、液压油和其它功能性液体（蓄电池电解液时），一同应恪守相关产品的安全规范及当地的法律法规回收或利用，不能擅自处理。

徐工泵车的分类：

混凝土泵车的臂架高度是指臂架完全展开后，地面与臂架顶端之间的***大垂直距离。其主参数为臂架高度和理论输送量。臂架高度和理论输送量已系列化。

按其臂架高度可分为：短臂架(13~28m)、长臂架(31~47m)、超长臂架(51~62m)。

按其理论输送量可分为：小型(44~87m³/h)、中型(90~130m³/h)、大型(150~204m³/h)。

按工作时混凝土泵出口的混凝土压力即泵送混凝土压力可分为：低压(2.5~5.0MPa)、中压(6.1~8.5MPa)、高压(10.0~18.0MPa)和超高压(22.0MPa)。

中联泵车配件-无锡永兴砼泵配件-中联泵车配件咨询由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部（www.wxbcpj.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡永兴砼泵配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗总。