

无锡永兴砵泵配件 无锡IsI DB10摆缸溢流阀

产品名称	无锡永兴砵泵配件 无锡IsI DB10摆缸溢流阀
公司名称	无锡永兴砵泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

那么在用中应做哪些维护与保养工作呢？

- 1.在使用中如果出现管路漏油的情况，需要立即停止使用，让人进行维修。
- 2.为了使液压油的使用寿命良好，对于油温的控制需要小于65 ；同时需要每个一段时间对液压油的质量进行检查，无锡IsI DB10摆缸溢流阀，以及更换液压油质量。
- 3.需经常观察油箱油位计液位，在不足的时候及时进行补充，IsI DB10摆缸溢流阀厂家，以免油泵吸空。
- 4.需要对液压站的作环境保持干净整洁。

按功能不同分为调速回路和同步回路。下面就由深圳锦洲液压机电的技术人员为大家介绍一下力士乐液压泵的液压系统控制回路有哪些

- 1.调速回路:用来控制单个执行元件的运动速度，可以用节流阀或调速阀来控制流量，如图中的节流阀就起这一作用。节流阀控制液压泵进入液压缸的流量(多余流量通过溢流阀流回油箱)，从而控制液压缸的运动速度，这种形式称为节流调速。也可用改变液压泵输出流量来调速，称为容积调速。

力士乐液压泵和液压马达调试：

1. 开环和闭环控制电气元件

- 1) 观察电压和电流强度

2.驱动输出轴的旋转方向

1) 观察旋转方向箭头

2) 测试充满液压油的装置：瞬时接通和断开装置可防止由旋转方向错误造成的损坏

3. 充液

1) 类型为 V3, V4, Isl DB10摆缸溢流阀公司, PV7, PW和 PVQ的裴自吸式的, 壳体无需充液。必须在调试前对内啮合齿轮泵进行充液！对于所有其它的泵, 请验证是否必须对壳体进行充液。

无锡永兴砵泵配件-无锡Isl DB10摆缸溢流阀由无锡永兴砵泵配件经营部提供。无锡永兴砵泵配件经营部 (www.wxbcpj.com) 坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支技术过硬的员工队伍, 力求提供更好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。无锡永兴砵泵配件——您可信赖的朋友, 公司地址: 无锡市章兴路1-6号, 联系人: 罗总。