

芜湖龙的叉车公司 租电动叉车 宣城电动叉车

产品名称	芜湖龙的叉车公司 租电动叉车 宣城电动叉车
公司名称	芜湖市龙的机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖鸠江区九华北路440号1楼龙工叉车门店
联系电话	15900000000

产品详情

叉车电池保养注意事项

- 1、 电池组具有高电压，有触电的危险，保养维护时请带绝缘手套。
- 2、 使用中电池温度不能超过60 。
- 3、 电池表面不能存放任何维修维护工具或其它金属物品等。
- 4、 当下降到初期容量的80%以下时，应根据定期点检的结果更换新的电池。
- 5、 电解液溅洒到皮肤上或眼睛：用大量清水冲洗，然后接受专业医生的诊疗。
- 6、 电解液溅洒到衣服：立即脱下衣服，用水冲洗后再用弱碱性皂液冲洗。
- 7、 电解液泄露：电解液泄露到外部时，立即用石灰、强碳酸苏打或碳酸苏打等进行中和，并用大量的水冲洗。

驾驶员都知道，电动叉车租赁，有时候，尤其在夏天，内燃叉车的水箱会有很高温的时候，必须停下来，这样就影响了叉车工作，严重时还会损坏零部件，宣城电动叉车，那有哪些原因引起内燃叉车水箱高温的呢？

叉车水温过高的原因

水温高有很多原因：控温开关、泵、子扇、水管锈了、回水不好等因素都会引起这样的结现象。发动机水温的高低主要是和节温器是否正常工作、水泵能否建立足够的压力、冷却风扇能否达到标准转速有关。

那如何来检查叉车水温不正常呢？冷却系统一般由冷却风扇、散热器、节温器等元件构成。冷却风扇往往由发动机直接带动，电动叉车厂家，并且风扇转速与发动机转速一致。冷却水温的控制主要依靠节温器。

叉车发动机的维修分为四部分：拆卸发动机、清洗零部件、检查磨损情况、组装发动机。

拆卸发动机

首先：将发动机从叉车上拆除，必须在发动机完全冷却的状态下进行，否则会引起某些机件的变形。

- 1、由发动机冷却系统中放出水，铁西叉车培训，由发动机和液力传动中放出机油和液压油。
- 2、卸下安全棚和座椅，叉车培训学校，取下散热器盖，拆离排气管消声器。
- 3、取下脚踏板，租电动叉车，卸下散热器、排气管及其附属装置。
- 4、拆卸发动机和液压传动与其他系统的联结件（软管、导管等）。
- 5、分解发动机与主传动的联接（万向节等）。
- 6、把发动机挂在起重设备上，拧下与车架连接的螺塞螺栓。
- 7、用起重设备吊起发动机，并将发动机放置在台架上。

芜湖龙的叉车公司(图)-租电动叉车-宣城电动叉车由芜湖市龙的机械设备有限公司提供。芜湖市龙的机械设备有限公司（www.longdechache.com）为客户提供“叉车,内燃叉车,扫地机”等业务，公司拥有“龙的”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。