

鑫鑫制冷服务 罗庄冷库安装维修 冷库安装

产品名称	鑫鑫制冷服务 罗庄冷库安装维修 冷库安装
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

产品详情

制冷机组的组装安装技术

- 1、半封或全封闭压缩机都应安装油分离器，并在油分内加住适量机油，蒸发温度低于—15度时，应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。
- 2、压缩机底座应安装减震胶座。
- 3、机组的安装要留有维修空间，便于观察仪表和阀门的调节。
- 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。
- 5、机组整体布局合理，颜色一致。各型号机组安装结构应保持一致。

冷库库体安装规范

进入施工场地，根据施工图，核实施工情况，罗庄冷库安装维修，确定设备安装位置（库体、排水门、蒸发器、主机、冷凝器、控制系统等）。

立板安装：

根据场地情况先选一角，蔬菜冷库安装设计，并定位（即立板与地板锁紧）以此角向两边延伸，只把立板与立板间锁紧，遇到立角处就定位，冷库安装，美观的板放于显眼处，安装到蒸发器那一面时，预先把排水管做好，临沭冷库安装设计，库外需做U型弯及打硅胶。

地板安装：

先把地坪找平，后开始安装地板，挑选美观的地板放于显眼处，并做好地板及蒸发器排水系统。

变压器：为冷库照明、门防冻加热器、下水防冻加热器提供一个安全、稳定的~36V电源。（注：若用户要求冷库照明带指示灯时，照明将采用~220V照明系统。）

门防冻加热器：是防止库门在低温下与冷库冻在一起无法打开。

下水防冻加热器：是防止融霜水在下水管道结冻，使融霜水无法排出。一般情况下，低温组合式冷库易发生dong结现象，应采用加热丝。而中温组合式冷库一般不需要。

鑫鑫制冷服务(图)-罗庄冷库安装维修-冷库安装由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。临沂市兰山区王恩欣家电销售部（www.lyinxinxinzi.com）是山东临沂,工业维修、安装的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫鑫制冷服务领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫鑫制冷服务更加美好的未来。同时本公司（www.lyinxinxinzi.com）还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。