

超低温空气能售后 中卫超低温空气能 欧邦

产品名称	超低温空气能售后 中卫超低温空气能 欧邦
公司名称	广州欧邦热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区均禾街新科上村东街3号一楼
联系电话	13922424958

产品详情

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能采暖就是热泵在运行中，蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质，工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升，高温蒸气通过黏结在贮水箱外表面的环形管冷凝器冷凝成液体时，超低温空气能设备，释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器，然后再被蒸发，如此循环往复。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热泵操作规程：

安装注意事项:

- 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和正当的水平位置。
- 2、选择空气出入口无遮挡物和非密闭的地点不得加盖房间使之密闭。
- 3、安装位置应便于检修、维护、预留检修空间。
- 4、机组和热水出水管、循环水泵及自来水进水管采用柔性连接、可防止振动从机组传

递至水管。

5、主机自来水进口端和循环加热水进水口端必须安装-一个Y型过滤器，超低温空气能售后，防止杂质损坏

设备。

6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架，避免管路将振动传递到建筑物。

7、安装水压表和温度计，以便保养维护。

8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头，然后将它引入排污管。

9、必须做好水管保温，防止能量损失。

10、机组外侧应有足够的空间。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，中卫超低温空气能，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热泵操作规程：

使用注意事项:

- 1、要求环境温度-5到45内使用，低于-5度时其COP值较低，超低温空气能价格，没有显著的节能效果。
- 2、进水管要保持水源充足，且水质干净无杂物，避免无水空运行。
- 3、进水管必须安装除垢设备。
- 4、各水位传感器不得随意变动。

超低温空气能售后-中卫超低温空气能-欧邦由广州欧邦热能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州欧邦热能设备有限公司（www.oubanghp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!